

L'ÉCLAIRCISSEUR DÉTACHANT

Blanchit et dégrise les bois, leur rendant leur aspect d'origine.

Supprime les taches incrustées : rouille, encre...



500ml – 1l

*À base d'acide oxalique, L'ÉCLAIRCISSEUR DÉTACHANT supprime les taches maigres (rouille, café, encre, sang, moisissures...).
Il éclairecit, blanchit et dégrise les bois, mêmes anciens.*

1h

séchage complet



pinceau et
Le Coton à mèche
Libéron



nettoyage
à l'eau



Intérieur
&
Extérieur



1 bouteille = 10m²
1 armoire

LE MODE D'EMPLOI

Portez impérativement des gants. Il s'emploie sur un bois remis à nu, décapé ou déciré.

1. Appliquez L'ÉCLAIRCISSEUR au pinceau de manière uniforme. Laissez agir 5 à 10min. Sur les taches rebelles, appliquez-le avec LA MÈCHE DE COTON LIBÉRON en insistant.
2. Rincez abondamment la surface traitée en versant de l'alcool à brûler puis en frottant avec un chiffon. Laissez sécher 1h.
3. Poncez au papier abrasif fin pour enlever les résidus, en portant un masque de protection (présence d'acide dans les poussières).

Renouvelez l'application si vous souhaitez une décoloration plus forte. N'hésitez pas à faire un essai préalable sur une partie cachée de votre meuble.

LE SECRET DE LIBÉRON

*Prenez soin de
bien rincer
L'ÉCLAIRCISSEUR
avant l'application
d'une finition.*

Informations au
03 84 35 00 50
www.liberon.fr

FABRICATION
~ Française ~