



DÉGRISEUR

Mobiliers bois

Dégrise, dégrasse ◀
et ravive facilement

Tout type de bois ◀
grisé, taché



• Format : 400ml

CARACTERISTIQUES

- Pour tous les mobiliers de jardin en bois exotiques, en pin ou bois autoclaves : chaises, tables, jardinières...
- Elimine le grisaillement et tous types de taches.
- Eclaircit le bois sans l'altérer et lui redonne sa couleur d'origine.

APPLICATION

Application sur bois brut ou huilé (autres finitions, décapez avec Le Décapant Gel Express Spécial Bois V33). Brossez votre bois afin d'ôter les saletés les plus importantes.

- Agitez avant l'emploi.
- Pulvérisez le dégriseur en opérant par petites surfaces.
- Laissez agir 10 min.
- Brossez régulièrement en long et en travers à l'aide d'une brosse à poils durs.
- Rincez à l'eau au fur et à mesure de l'avancée du travail.
- Laissez sécher 24h avant d'appliquer une protection V33.
- Nettoyez les outils à l'eau.

CONSEILS V33

- *Dans le cas de taches rebelles ou de bois très encrassé, renouvelez l'opération.*
- *Bien rincer le produit.*