

DÉGRISE ET DÉCRASSE ET RAVIVE VOS MOBILIERS EN BOIS

Efficace, le Nettoyant Dégriseur élimine le grisaillement et tous types de taches.

Il ravive la couleur du bois sans l'altérer.

EFFICACE

Dégrise les bois.

Élimine tous types de taches.

Redonne la couleur d'origine aux mobiliers en bois.

FACILE

Action rapide en 10 minutes.

Application facilitée grâce à son format pistolet.

Produit de préparation du bois:
incolore



0,400 L



FABRICATION JURA

SUPPORTS

Pour tous les mobiliers de jardin en bois exotiques, en pin ou bois autoclaves : chaises, tables, jardinières...



TEMPS DE SÉCHAGE

24h AVANT APPLICATION D'UNE FINITION



OUTILS

Brosse



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

MODE D'EMPLOI

APPLIQUEZ

• **BOIS BRUTS / HUILÉS** : brossez votre bois afin d'ôter les saletés les plus importantes. Agitez avant l'emploi.

Pulvérisez le dégriseur en opérant par petites surfaces. Laissez agir 10 minutes.

Brossez régulièrement en long et en travers à l'aide d'une brosse à poils durs.

Rincez à l'eau au fur et à mesure de l'avancée du travail.

Laissez sécher 24h avant d'appliquer une protection V33.

Nettoyez les outils à l'eau.

• **AUTRES FINITIONS** : décapez avec le Décapant Spécial Bois V33 au préalable.

BON À SAVOIR

- Laissez bien sécher 24 heures avant d'appliquer la protection.
- Dans le cas de taches rebelles ou de bois très encrassé, renouvelez l'opération.
- Bien rincer le produit
- Retirez un maximum de produits des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.