

LA LASURE QUI PROTÈGE ET DÉCORE FACILEMENT VOS EXTÉRIEURS

La lasure V33 protège toutes les boiseries verticales du grisaillement: volets, portails, clôtures, fenêtres, abris de jardin...

PERFORMANTE

Barrière protectrice contre l'eau et l'humidité.

MICROPOREUSE

Laisse respirer le bois tout en le protégeant des UV.

APPLICATION FACILE

Compatible toutes anciennes lasures, dont glycéro.

Pistolable: idéal pour les surfaces structurées

EMBALLAGE À BASE DE PLASTIQUE | **30%**
RECYCLÉ minimum

NUANCIER

7 teintes · 1 aspect



Incolore



Chêne clair



Chêne moyen



Chêne doré



Pin d'Orégon



Chêne foncé



Acajou

FABRICATION JURA



SATIN



0,75 · 5 L

MODE D'EMPLOI

LASURE PROTECTION CLASSIQUE

SUPPORTS

Toutes boiseries verticales extérieures : volets, portails, clôtures, fenêtres, abris de jardin...

Sur tous types de bois européens ou exotiques, neufs ou anciens: chêne, résineux, mélèze, douglas, red cédar...



TEMPS DE SÉCHAGE

3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPAREZ

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arrêtes pour les arrondir légèrement.

•**BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.

•**BOIS DIFFICILES BRUTS (exotiques, chêne, mélèze...)**: diluez la 1^{ère} couche à 10% d'eau et appliquez une 2nd couche non diluée (évitez une application grasse). Sur bois gras, dégraissez au préalable avec un produit adapté.

•**BOIS DÉJÀ LASURÉS**: brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

•**BOIS NOIRCIS**: appliquez la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

•Remuez la lasure à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

•Appliquez en 2 couches au rouleau ou au pistolet (dilution 10% d'eau).

BON À SAVOIR

•L'incolore se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

•Les teintes sont miscibles entre elles.

•L'aspect en pot peut être différent de la teinte choisie, le résultat s'apprécie après séchage des 2 couches.

•L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.

•Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

•Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^{ème} couche pour les teintes claires.

GARANTIE 4 ANS

Sur boiseries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).



V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Octobre 2025