

## L'ACCORD PARFAIT ENTRE PERFORMANCE ET ESTHÉTIQUE

La peinture Rénovation Perfection® est une solution de haute qualité, élaborée en associant une sélection minutieuse de résines et un additif, booster de performance. Cette formulation garantit une protection longue durée contre les agressions du quotidien

### PROTECTION DURABLE

Adhérence maximale  
Haute résistance aux rayures, frottements, chocs et aux différences de température (+10°C / +40°C) et à la chaleur.

### FINITION PARFAITE

Haut pouvoir couvrant,  
excellent rendu.

### FORMULE OPTIMALE

Sous-couche intégrée, ultra adhérent, ultra lessivable.

## NUANCIER EFFET BOIS

3 EFFETS BOIS



CHÊNE  
NATUREL



CHÊNE  
MOYEN



NOYER



0,75 L



FABRICATION JURA



# EFFET BOIS

## SUPPORTS


Tous supports neufs ou à rénover : meubles de cuisine, plans de travail, électroménagers, crédence cuisine.

Tous matériaux : bois bruts, vernis, peints, mélaminés, stratifiés, carrelage/faïence, verre, inox, métal, aluminium, plastique.



### TEMPS DE SÉCHAGE

**12 à 24h** ENTRE 2 COUCHES  
**24h** COMPLET



### RENDEMENT AU LITRE

+/- **12m<sup>2</sup>** FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU,  
OUTIL PEIGNE EFFET BOIS



### NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE. Lessivez à l'aide d'un nettoyant à base de soude. Retirez les joints siliconés avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

- **SUPPORTS BRUTS/POREUX (BOIS, MDF...)** : égrenez au papier de verre 240 et dépoussiérez.
- **STRATIFIÉ, MELAMINÉ, VERRE** : lessivez, rincez bien à l'eau claire et laissez sécher.
- **SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS, PVC** : lessivez, rincez bien à l'eau claire et laissez sécher. Egrenez.

### APPLIQUEZ

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air

#### • ÉTAPE 1 : BASE EN 2 COUCHES POUR CRÉER LE RELIEF.

Videz intégralement la dosette dans le pot de base 500ml et mélangez pendant 5 minutes, en insistant sur le fond du pot avec une baguette large. La peinture obtenue peut être utilisée dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance. Au-delà, la peinture peut toujours être utilisée sur des supports moins sollicités.

- **1ère couche de base** : pour homogénéiser le fond, appliquez uniformément à l'aide d'un spalter ou pinceau plat une 1ère fine couche de base, puis lissez de manière linéaire dans le sens du veinage souhaité pour créer un 1er relief. Laisser sécher 12h (24h sur mélaminé, verre).
- **2ème couche de base** : appliquez uniformément à l'aide d'un spalter ou d'un pinceau une 2ème fine couche de base, puis :
  - **Soit au peigne effet bois** : sans trop appuyer, passez immédiatement le peigne d'un bout à l'autre de la surface, pour créer les motifs (noeuds / veines).
  - **Soit au pinceau brosse / spalter** : travailler la peinture de manière linéaire, d'un bout à l'autre de la surface, dans le sens du veinage précédent pour accentuer le relief. Laisser sécher 6 h.

#### ÉTAPE 2 : FINITION

Bien mélanger le produit avant emploi avec une baguette large. Appliquez uniformément à l'aide d'un spalter ou pinceau plat une fine couche, en croisant les passes. Puis, sans appuyer, la lissez dans le même sens que la base, pour créer les nuances du veinage. Pour intensifier la teinte, vous pouvez appliquer une 2ème couche, 3 heures après la 1ère couche de finition.

**Sur surfaces horizontales très sollicitées (plan de travail,...), appliquez le vernis Cuisine&Bain protection V33.** Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation.

## BON À SAVOIR

- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.
- La performance et la résistance optimale de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) durant cette période.