

Fiche technique

sous-couche bois Exotiques durs et résineux



- Bloque les tanins du bois et la rouille
- Limite la porosité du bois
- Compatible acryliques et glycéros



DESTINATION

- La Sous-couche Bois Exotiques Durs et Résineux V33 convient pour tous types de bois : bois à tanins (chêne, châtaignier...), bois exotiques (iroko, doussié...), bois poreux (pin, sapin, mélèze), bois durs, bois anciens, bois autoclaves et dérivés de bois.
- Elle imprègne le bois en profondeur, facilitant ainsi, l'accrochage des peintures, lasures et vernis.

PROPRIÉTÉS

En version incolore cette sous couche peut être mise sous un vernis intérieur, extérieur, sous une lasure. En version blanche, elle s'utilise en sous couche avant peinture pour isoler du support et éviter les remontées de tanins. Elle bloque les bois poreux et rend les bois exotiques adhérents.

- Peut être recouvert par des peintures glycéro ou acryliques.
- Bloque les remontées de tanins.
- Evite la formation de tache sur la peinture de finition.
- Prolonge la durabilité des peintures spéciales bois, des lasures et des vernis.

PRÉPARATION

Les surfaces doivent être propres, sèches, non grasses, sans résine et sans écaïlle. Poncer les angles et les arêtes du bois pour les arrondir légèrement. Reboucher les fissures et interstices éventuels puis poncer et dépeussier.

BOIS BRUTS : • **poreux, anciens, dégradés** : brosser pour enlever toutes particules et enlever les fibres non adhérentes puis poncer et dépeussier.

• **exotiques et résineux** : dégraisser et éliminer soigneusement les coulures de résine à l'acétone, puis poncer et dépeussier.

• **durs : châtaignier, chêne** : poncer et dépeussier. Traiter préalablement votre bois avec le Traitement Bois Extérieur V33, pour mieux le protéger.

• **autres** : poncer et dépeussier.

BOIS DÉJÀ LASURES / PEINTS / VERNIS :

• **film à forte épaisseur** : retirer le film avec le Décapant Bois V33, rincer, poncer puis dépeussier.

• **film mince** : poncer puis dépeussier.

Formats: 0,5L-2,5L

Nettoyage des outils: Eau

Séchage: entre deux couches: 4h
Complet: 24h

Matériel: pinceau, rouleau

Rendement: 0,5L +/- 6m²

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C. Mélanger votre sous-couche avec une baquette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Appliquer sur un support bien préparé en 1 à 2 couches en fonction de la porosité du bois. Appliquer chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laisser sécher 4 heures et poncer légèrement entre chaque couche ou avant d'appliquer la finition.

CONSEILS V33

La Sous-Couche Bois Exotiques Durs et Résineux V33 doit toujours être recouverte d'une finition.

PRÉCAUTIONS D'USAGE : CRAINT LE GEL. S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S51 : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées .

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30g/L (2010). Ce produit contient max 18 g/L COV.

