

LA SOUS-COUCHE 2 EN 1 : TEINTE ET SOULIGNE LE VEINAGE

La SOUS-COUCHE & TEINTE V33 est un produit 2 en 1. Elle apporte une coloration raffinée tout en durcissant les fibres du bois. Elle s'applique très facilement sur de grandes surfaces, sans essuyage et de façon uniforme.

PRÉPARATION IDÉALE

Évite la formation de taches et les remontées de tanins

RÉSULTAT SOIGNÉ

Souligne le veinage du bois

NUANCIER

5 teintes



Chêne Clair



Chêne Moyen



Chêne Grisé



Chêne Foncé



Teck



0,75 L · 2,5 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Compatible tous bois européens et exotiques, neufs ou anciens.

Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



TEMPS DE SÉCHAGE

6h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 22,5m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS 12mm



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE
SPIRIT

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **PARQUET NEUF** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120).
- **PARQUET VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **PARQUET CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCIREUR DÉCRASSANT V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **BOIS GRAS NU (teck, doussié, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une huile parquet V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un sol sec et hors courant d'air. Prêt à l'emploi.

- Remuez bien la SOUS-COUCHE ET TEINTE avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm).
- Commencez par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculez jusqu'à la sortie.
- Travaillez en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 6h.
- Appliquez 2 couches de vitrificateur, selon le mode opératoire présent sur la boîte.

BON À SAVOIR

- L'accumulation de la SOUS-COUCHE ET TEINTE dans les chanfreins est à éviter.
- La SOUS-COUCHE ET TEINTE est compatible avec toutes les finitions : vitrificateur, huile et cire, et systèmes de chauffage au sol.