

LA SOLUTION POUR PRÉPARER AVEC SOIN LES SURFACES NEUVES

La SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE opacifie parfaitement les fonds et bloque leur porosité, pour assurer une finition homogène impeccable.

CONFORT D'APPLICATION OPTIMAL

S'applique facilement, sans projection Séchage rapide : recouvrable en 3H

PRÉPARATION SOIGNÉ AVANT FINITION

Uniformise le fond neuf avant peinture
Facilite la pose et dépose de papier peint

RÉDUIT LA CONSOMMATION DE PEINTURE

Bloque la porosité des fonds

NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



Blanc · MAT



5 L · 12 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Tous types de plaques de plâtre cartonées : standard, hydrofuge, ignifugée, phonique, haute dureté.


Enduits et joints, plâtre, ciment, toile de verre, papier à peindre, papiers peints.

Convient dans toutes les pièces.



TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER
3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 10m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS
MI-LONGS 12-14mm OU
PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait. Le support à peindre doit être propre, sain et sec.

• SUR FONDS NEUFS OU BRUTS :

- **Sur plaques de plâtre cartonées, joints et enduits** : dépoussiérez soigneusement la surface.

- **Sur ciment et plâtre** : laissez sécher 3 mois avant toute application. Poncez puis dépoussiérez.

- **Sur bois bruts** : poncez légèrement et dépoussiérez (ne pas appliquer sur bois exotiques).

- **Sur toile de verre et papiers à peindre** : dépoussiérez. Sur surface fraîchement posée, respectez le temps de séchage de la colle.

• SUR FONDS ANCIENS :

- **Sur anciennes peintures, lasures et vernis** : lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

- **Sur papiers peints** : dépoussiérez. Faites un essai de compatibilité sur une petite surface.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1 m² environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

BON À SAVOIR

• Dans le cas d'un support très poreux, une deuxième couche est conseillée afin de bloquer parfaitement la porosité et d'assurer une finition soignée.

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.