

LE BLANC IDÉAL POUR RAFRAICHIR LES MURS ET PLAFONDS

BLANC INTÉRIEUR permet une application facile et rapide sur des surfaces en bon état pour retrouver une belle blancheur.

GRAND CONFORT D'APPLICATION

Texture gélifiée : ne coule pas - s'étale facilement.

RÉSULTAT PROPRE ET NET

Blanc durable : ne jaunit pas
Grain fin et homogène
Aspect satin lavable

REMISE EN SERVICE RAPIDE DE LA PIÈCE

Sans odeur gênante
Séchage rapide pour un chantier plus court : 2 couches dans la journée

NUANCIER

1 teinte · 2 aspects



Blanc · MAT



Blanc · SATIN



10 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS


Murs et plafonds

Idéale dans toutes les pièces à vivre peu sollicitées : séjour, salon, chambres...



TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER
3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS
MI-LONGS 12-14mm OU
PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

• SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :

- **Sur plaque de plâtre** : dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.

- **Sur bois, béton, ciment, plâtre et dérivés** : poncez légèrement, dépoussiérez, puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- **Sur papiers à peindre ou toile de verre** : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.

• SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :

Grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• SUR ANCIENNES PEINTURES :

Lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1 m² environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une troisième couche est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.