

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION !

La peinture de rénovation FAÏENCE & MEUBLE a été spécialement conçue pour rénover des surfaces très sollicitées, même à l'intérieur de la douche.

BARRIÈRE IMPERMÉABLE

La technologie Aquarésist® crée une barrière durablement imperméable qui résiste à la condensation et aux projections d'eau répétées.

FINITION PARFAITE

Haut pouvoir couvrant et excellent rendu.

FORMULE OPTIMALE

Sans sous-couche, ultra adhérent, ultra lessivable. Haute résistance aux écarts de température.



NUANCIER

10 teintes - 1 aspect



BLANC
SATIN



LIN CLAIR
SATIN



VOILE DE COTON
SATIN



BEIGE MIEL
SATIN



TENDRE GRIS
SATIN



GRIS LOFT
SATIN



GRIS ANTHRACITE
SATIN



VERT SAUGE
SATIN



VERT EUCALYPTUS
SATIN



BLEU PÉTROLE
SATIN



0,075L • 0,75 L • 2 L



FABRICATION JURA

SUPPORTS

- Carrelages muraux en faïences, listels et briques de verre (y compris dans la douche)
- Meubles, plans vasques et lambris en bois verni, peint ou brut, mélaminé, PVC.

Cette peinture n'est pas un produit d'étanchéité. Ne s'applique pas sur les sanitaires (lavabos, baignoires...) et les sols.



TEMPS DE SÉCHAGE

6h ENTRE 2 COUCHES
48h AVANT 1^{ÈRE} DOUCHE



RENDEMENT AU LITRE

+/- **6m²** FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU
OU ROULEAU



NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

La préparation du support est une étape **OBLIGATOIRE**. Retirez les joints siliconés avant de peindre et les refaire ensuite. Le lessivage se fait avec un nettoyant à base de soude.

- **SUR FAIENCE, VERRE, MÉLAMINÉ** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.
- **SUR SUPPORTS PEINTS OU VERNIS, PVC** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher. Puis égrenez (grain 240) légèrement et dépoussiérez.
- **SUR SUPPORTS BRUTS/POREUX (BOIS BRUT, MDF...)** : égrenez et dépoussiérez.
- **A PROPOS DES JOINTS DE CARRELAGE** : lors du lessivage, insistez bien sur les joints de carrelage avec une éponge ou une brosse pour retirer les résidus de produits de soin, d'entretien ou les éventuelles traces de moisissures.

APPLIQUEZ

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

1-Ajouter IMPÉRATIVEMENT le contenu de la dosette (présente dans le bac applicateur) à la peinture avant application : videz l'intégralité de la dosette dans le pot de peinture et mélangez avec une baguette large pour bien homogénéiser. Laissez reposer pendant 5 à 10 min avant l'application.

2-Appliquez la peinture par petites surfaces en commençant par peindre les angles, les bords et les joints au pinceau. Répartissez de façon homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Croisez les passes successivement (de gauche à droite). Terminez de haut en bas pour un résultat de qualité. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche (sans attendre plus de 24h) sur le même principe pour obtenir la performance et la résistance de ce produit.

Sur les surfaces horizontales (plan vasque,...), appliquez le vernis Cuisine & Bain PROTECTION V33 en 2 couches. Laissez sécher 48h.

BON À SAVOIR

- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.
- Une fois la dosette ajoutée à la peinture, le mélange doit être utilisé sous 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance du produit. Au-delà, la peinture peut encore être utilisée pour des surfaces peu sollicitées.
- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez de solliciter votre support (chocs, taches...) durant cette période.
- Les projections d'eau ou autres peuvent laisser de légères traces blanches sur votre support. Ces traces disparaissent au séchage.