



CECIL PRO, marque de la division professionnelle du groupe V33 s'engage à vous proposer des produits performants et de haute qualité environnementale.
Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie et une usine ISO 9001 et ISO 14001 qui maîtrise à 100% ses rejets dans l'environnement



NETAM

FONGICIDE CURATIF

TOITURES, MURS ET SOLS

- ELIMINE LES VEGETAUX PARASITES : LICHENS ET ALGUES
- N'AGRESSE PAS LES MATÉRIAUX
- PRÊT À L'EMPLOI, SANS RINÇAGE

CARACTÉRISTIQUES :
 Prêt à l'emploi.
 Fongicide
 Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-C16 diméthyles, chlorures (N°CAS : 68424-85-1) : 2.4% (m/m)
 Action préventive et curative
 Incolore, ne tache pas
 Viscosité : liquide
CRAINT LE GEL
 Conserver dans son emballage hermétique d'origine

MATERIEL D'APPLICATION :
 Pistolet, pinceau, pulvérisateur

UTILISATION :
 Sans rinçage

NETTOYAGE DES OUTILS :
 eau

CONDITIONS D'APPLICATION :
 Entre 15 et 35°C

CONSOMMATION :
 Préventif : 5m²/L
 Curatif : 3m²/L

CONSEIL PRO :
Pour une efficacité optimale, éliminer les fortes épaisseurs par brossage avant l'application.



FONCTIONS

Effet curatif et préventif : extermine et retarde la réapparition des micro-organismes sans agresser la faune et la flore non aquatiques.
Fongicide puissant contre les lichens, algues et autres salissures vertes.

- S'utilise **sur tous matériaux poreux :**
- Toitures : tuiles, ardoises, bétons, fibres, ciment
 - Dallages : briques, pierre, ciment
 - Murs

Non corrosif pour les éléments métalliques des toitures (zinc, acier galvanisé).
Incolore, il ne modifie ni l'aspect ni la structure des matériaux.
 AL- Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution.
 TP2 : traitement curatif des matériaux de construction.
 TP10 : traitement préventif des ouvrages de maçonnerie ou matériaux de construction.

MODE D'EMPLOI

Sur des supports très encrassés un nettoyage est nécessaire. Le réaliser par brossage, grattage mécanique et/ou lavage haute pression selon les supports.
Protéger les abords des surfaces traitées (façades, crépis non traités) afin d'éviter qu'ils soient tachés par le ruissellement du produit et des salissures arrachées.
 Pulvériser abondamment NET AM afin de détruire tous les micro-organismes et leurs ramifications. Porter une tenue de travail appropriée (gants, lunettes, vêtements) pour se protéger des projections.
Ne jamais rincer après application.

L'action de NET AM est visible après quelques jours : les végétaux parasites brunissent et leur élimination se fera avec les pluies et le vent.
 Laisser agir 15 jours minimum.

Pour les matériaux très infestés, appliquer une 2ème couche après 1 semaine.
 La durée d'action est prolongée par l'application d'un imperméabilisant CECIL PRO.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com
Utilisez les biocides avec précautions, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.