



L'ACCORD PARFAIT ENTRE PERFORMANCE ET ESTHÉTIQUE

La peinture Rénovation Perfection® est une solution de haute qualité, élaborée en associant une sélection minutieuse de résines et un additif, booster de performance. Cette formulation garantit une protection longue durée contre les agressions du quotidien

PROTECTION DURABLE

Adhérence maximale
Haute résistance aux rayures,
frottements, chocs.

FINITION PARFAITE

Haut pouvoir couvrant,
excellent rendu.

FORMULE OPTIMALE

Sous-couche intégrée, ultra
adhérent, ultra lessivable.

NUANCIER PEINTURE

15 teintes - 2 aspects



BLANC SATIN



BLANC MAT



BRUN OCRÉ
SATIN



VOILE DE COTON
SATIN



JAUNE CUIR
SATIN



BEIGE MOELLEUX
SATIN



VERT SAUGÉ
SATIN



CAFÉ CRÈME
MAT



KAKI BRUT
SATIN



TENDRE GRIS
SATIN



GRIS LOFT
SATIN



BLEU ORAGE
MAT



BLEU NORDIQUE
SATIN



ARDOISE
SATIN



NOIR SMOKY
MAT



0,075L · 0,75 L · 2 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS


Tous supports neufs ou à rénover : meubles de cuisine, plans de travail, électroménagers, crédence cuisine.

Tous matériaux : bois bruts, vernis, peints, mélaminés, stratifiés, carrelage/faïence, verre, inox, métal, aluminium, plastique.



TEMPS DE SÉCHAGE

6h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 12m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU
OU ROULEAU



NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

1. La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE. Le LESSIVAGE se fait à l'aide d'un nettoyant à base de soude. Retirez les joints siliconés avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

• **SUR SUPPORTS BRUTS/POREUX (BOIS, MDF...)** : égrenez et dépoussiérez.

• **SUR CHÊNE ET CHÂTAIGNIER BRUT** : Appliquez au préalable la SOUS COUCHE BOIS ANCIENS V33 pour bloquer les tanins.

• **SUR MATERIAUX DÉJÀ PEINTS** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Puis égrenez (grain 240) légèrement et dépoussiérez.

• **SUR MATÉRIAUX NON PEINTS NEUFS OU ANCIENS** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.

2. La dosette est à ajouter IMPÉRATIVEMENT à votre peinture avant application.

• Prenez la dosette présente dans le bac applicateur sous le couvercle du pot et videz-la intégralement dans le pot de peinture.

• Mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser. Laissez reposer pendant 5 à 10 minutes avant de commencer l'application.

La peinture obtenue peut être utilisée dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance sont altérées. La dosette est compatible uniquement avec la peinture RÉNOVATION PERFECTION V33®.

APPLIQUEZ

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

• Commencez par peindre les angles, les coins ou les joints de votre surface à peindre.

• Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (mouvement de gauche à droite). Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

• Laissez sécher 6h, sans jamais dépasser 24h, avant d'appliquer la seconde couche (sec au toucher : 4h).

• Appliquez une seconde couche, comme pour la première. Laissez sécher complètement 24h. Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture. Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

BON À SAVOIR

• Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.

• La performance et la résistance optimale de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) durant cette période.