

## LE BLANC TRÈS COUVRANT POUR TOUS VOS SUPPORTS

BLANC EASY COVER® est LA solution pour tout couvrir, des murs aux plafonds, des boiseries aux papiers peints, avec une vraie opacité même sur les fonds contrastés pour un résultat impeccable et rapide.

### PAS BESOIN DE SOUS-COUCHE

Application directe et adhérence optimale sur les grandes surfaces intérieures

### HAUT POUVOIR COUVRANT

Recouvre efficacement les fonds contrastés et masque les défauts de surface

### APPLICATION FACILE

Sans coulure ni projection  
Séchage rapide entre couches

### BLANCHEUR INTENSE

Résultat lumineux - Ne jaunit pas  
Entretien facile pour préserver la beauté du blanc

## NUANCIER

1 teinte · 2 aspects



**Blanc · MAT**



**Blanc · SATIN**



2,5 L · 5 L · 10 L



FABRICATION JURA



## SUPPORTS

Murs, plafonds, boiseries • Fonds contrastés (couleurs vives ou foncées) ou tachés (traces d'insectes, de doigts, de lustrages, marques noires...) • Anciennes peintures acrylique et glycéro • Papiers peints, papier à peindre, toile de verre, dalles plafond, polystyrène • Plaques de plâtre, ciment, béton, brique, crépis, plaquettes de parement • Bois bruts, vernis et lasurés, lambris, médium, aggloméré • Portes isoplanes et postformées, plinthes • Radiateurs prépeints, cuivre...

Idéale dans toutes les pièces à vivre : salon, séjour, chambre, couloir, montée d'escalier...



### TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER  
4h ENTRE 2 COUCHES



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 5m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS MI-LONGS 12-14mm OU PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



### NETTOYAGE DES OUTILS E A U

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

#### • SUR FONDS BRUTS NEUFS :

Utilisez de préférence la Sous-couche Universelle V33, pour un résultat optimal et plus économique. En l'absence de sous-couche, respectez les recommandations suivantes :

- **Sur plaque de plâtre** : dépoussiérez et appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une 2ème non diluée.

- **Sur bois et dérivés** : poncez légèrement et dépoussiérez.

- **Sur brique, plaquette de parement ou béton** : Poncez légèrement, dépoussiérez et appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une 2ème non diluée.

• **SUR PLÂTRE ET CIMENT** : dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

#### • SUR RADIATEURS ANCIENS :

- **Sur aluminium, métal, fonte déjà peints et sur petites surfaces plastiques** : lessivez puis poncez et dépoussiérez.

- **Sur métaux bruts** : appliquez une sous-couche adaptée.

• **SUR ANCIENNES PEINTURES ET BOIS VERNIS** : Lessivez, poncez puis dépoussiérez.

• **SUR PORTES ISOPLANES ET POSTFORMÉES** : Poncez légèrement et dépoussiérez.

• **SUR PAPIERS PEINTS OU TOILE DE VERRE** : Appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une 2ème non diluée. Sur papiers peints, faire un essai de compatibilité sur une petite surface.

• **SUR POLYSTYRÈNE** : appliquez 1ère couche diluée à 10% puis une 2ème non diluée.

• **SUR TACHES PRONONCÉES** : lessivez, rincez et traitez les taches avec une sous-couche appropriée.

• **SUR PARTIES ÉCAILLÉES OU FISSURÉES** : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



\* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

\*\* Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

## BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une seconde couche est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.