

L'ACCORD PARFAIT ENTRE PERFORMANCE ET ESTHÉTIQUE

La peinture Rénovation Perfection® a été spécialement conçue pour rénover durablement les surfaces très sollicitées. Elle offre une finition de haute qualité, prête à affronter tous les aléas de la vie quotidienne.

PROTECTION RENFORCÉE

La technologie céramique forme un maillage qui renforce la résistance de la peinture : à la fois souple, pour encaisser les chocs sans s'écailler et dure pour résister aux passages répétés.

FINITION PARFAITE

Haut pouvoir couvrant et excellent rendu.

FORMULE OPTIMALE

Sous-couche intégrée, ultra adhérent, ultra lessivable.

NUANCIER

6 teintes - 1 aspect



BLANC SATIN



PLUME SATIN



TITANE SATIN




CARBONAT SATIN



TARMAC SATIN



TAUPE SATIN



0,75 L • 2 L



FABRICATION
JURA

RENOVATION
PERFECTION®

Sols & escaliers

BOIS, STRATIFIÉ, CARRELAGE, PIERRE

PEINTURE SATIN
CARBONATE



RÉSINES HAUTE RÉSISTANCE
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

2 EN 1 : SOUS-COUCHE INTÉGRÉE
HAUTE RÉSISTANCE AUX PASSAGES
RÉPÉTÉS

3V3



2L
±20m²

FABRICATION JURA



MODE D'EMPLOI

SUPPORTS

Peinture destinée aux sols intérieurs carrelés, parquets et escaliers, neufs ou anciens en :

- Bois : brut, déjà vitrifié ou peint, stratifié...
- Carrelage : grès cérame, carreaux émaillés...
- Pierres dures naturelles : marbres, granits...

Ne s'applique pas sur les sols carrelés des bacs à douches ou douches à l'italienne.



TEMPS DE SÉCHAGE

6h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- **5m²** FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU
OU ROULEAU



NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

PRÉPAREZ

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyant à base de soude.

- SUR STRATIFIÉ ET BOIS VERNI, VITRIFIÉ OU PEINT EN BON ÉTAT : lessivez, rincez et laissez sécher. Egrenez (grain 240) et dépoussiérez.
- SUR CHÊNE ET CHÂTAIGNIER BRUT : appliquez au préalable le Préparateur BOIS V33 pour bloquer les tanins.
- SUR SOLS CARRELÉS BRUTS, MARBRE : lessivez, rincez, laissez sécher et appliquez le Préparateur Sols Carrelés V33, insistez sur les joints, rincez bien à l'eau claire, laissez sécher.
- SUR CARRELAGE DÉJÀ PEINT : si nécessaire, retirez l'ancienne peinture non adhérente, lessivez, rincez et laissez sécher. Egrenez (grain 240) et dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

1. Videz intégralement la dosette (présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez pendant 5 minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.

2. Appliquez la peinture par petites surfaces en commençant par peindre les angles, les bords et les joints au pinceau. Répartissez de façon homogène la peinture sur votre rouleau. Croisez les passes successivement (de gauche à droite) et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche (sans attendre plus de 24h) sur le même principe pour obtenir la performance et la résistance de ce produit.

BON À SAVOIR

- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles, ... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.
- Une fois la dosette ajoutée à la peinture, le mélange doit être utilisé sous 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance du produit. Au-delà, la peinture peut encore être utilisée pour des surfaces peu sollicitées.
- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez de solliciter votre support (chocs, taches, eau stagnante...) durant cette période.