

## LA PRÉPARATION IDÉALE POUR UN SUPPORT PARFAIT

La SOUS-COUCHE UNIVERSELLE est ultra-adhérente et masque les imperfections pour assurer un rendu parfait de la finition.

### UNIFORMISE LES SUPPORTS

Régule la porosité des fonds absorbants. Fixe et bloque les fonds poudreux

### COMPATIBLE PEINTURES ET PAPIERS PEINTS

Améliore l'accroche de la peinture sur toutes les surfaces. Facilite pose et décollement des papiers peints

### APPLICATION FACILE

Ne coule pas, sans odeur gênante. Sèche rapidement : recouvrable en 3h

## NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



**Blanc · MAT**



0,5L · 2,5 L · 5 L · 12 L



FABRICATION JURA



## MODE D'EMPLOI

### SUPPORTS


Tous supports (voir liste).

Idéale dans toutes les pièces à vivre : salon, séjour, cuisine, salle de bain, chambre, couloir, montée d'escalier...



### TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER  
RECOUVRABLE EN 3h



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 10m<sup>2</sup>



### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS  
MI-LONGS 12-14mm OU  
PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



### NETTOYAGE DES OUTILS E A U

## PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait. Le support à peindre doit être propre, sain et sec.

### • SUR FONDS NEUFS OU BRUTS :

- **Sur plâtre, stuc, plaques de plâtre cartonnées et joints, enduits de rebouchage et lissage, brique, béton cellulaire, crépis :** dépoussiérez le support.

- **Sur plaquettes de parement, pierre naturelle ou reconstituée :** poncez légèrement puis dépoussiérez.

- **Sur bois bruts et dérivés, portes isoplans et post-formées :** poncez légèrement et dépoussiérez (ne pas appliquer sur bois exotiques).

- **Sur ciment et béton :** laissez sécher 3 mois avant toute application. Puis éliminez les parties non adhérentes ou friables et dépoussiérez.

- **Sur toile de verre et papiers à peindre :** dépoussiérez. Sur surface fraîchement posée, respectez le temps de séchage de la colle.

### • SUR FONDS ANCIENS :

Grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

### • SUR ANCIENNES PEINTURES :

- **Sur anciennes peintures, lasures et vernis :** lessivez, poncez puis dépoussiérez.

- **Sur papiers peints :** dépoussiérez. Faites un essai de compatibilité sur une petite surface.

- **Sur fonds en mauvais état :** grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez.

- **Sur fonds tachés :** lessivez, rincez et traiter les taches.

## APPLIQUEZ

*Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.*

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1 m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



\* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

\*\* Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

## BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.