

LA PRÉPARATION IDÉALE POUR UN SUPPORT PARFAIT

La SOUS-COUCHE UNIVERSELLE est ultra-adhérente et masque les imperfections pour assurer un rendu parfait de la finition.

UNIFORMISE LES SUPPORTS

Régule la porosité des fonds absorbants. Fixe et bloque les fonds poudreux

COMPATIBLE PEINTURES ET PAPIERS PEINTS

Améliore l'accroche de la peinture sur toutes les surfaces. Facilite pose et décollement des papiers peints

APPLICATION FACILE

Ne coule pas, sans odeur gênante. Sèche rapidement : recouvrable en 3h

NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



Blanc · MAT



0,5L · 2,5 L · 5 L · 12 L



FABRICATION JURA



MODE D'EMPLOI

SUPPORTS


Tous supports (voir liste).

Idéale dans toutes les pièces à vivre : salon, séjour, cuisine, salle de bain, chambre, couloir, montée d'escalier...



TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER
3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 10m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS
MI-LONGS 12-14mm OU
PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait. Le support à peindre doit être propre, sain et sec.

• SUR FONDS NEUFS OU BRUTS :

- **Sur plâtre, stuc, plaques de plâtre cartonnées et joints, enduits de rebouchage et lissage, brique, béton cellulaire, crépis :** dépoussiérez le support.

- **Sur plaquettes de parement, pierre naturelle ou reconstituée :** poncez légèrement puis dépoussiérez.

- **Sur bois bruts et dérivés, portes isoplanes et post-formées :** poncez légèrement et dépoussiérez (ne pas appliquer sur bois exotiques).

- **Sur ciment et béton :** laissez sécher 3 mois avant toute application. Puis éliminez les parties non adhérentes ou friables et dépoussiérez.

- **Sur toile de verre et papiers à peindre :** dépoussiérez. Sur surface fraîchement posée, respectez le temps de séchage de la colle.

• SUR FONDS ANCIENS :

Grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• SUR ANCIENNES PEINTURES :

- **Sur anciennes peintures, lasures et vernis :** lessivez, poncez puis dépoussiérez.

- **Sur papiers peints :** dépoussiérez. Faites un essai de compatibilité sur une petite surface.

- **Sur fonds en mauvais état :** grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez.

- **Sur fonds tachés :** lessivez, rincez et traiter les taches.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.