

LE VITRIFICATEUR TRÈS HAUTE RÉSISTANCE POUR UN PARQUET À L'ÉPREUVE DU TEMPS

PASSAGES EXTRÊMES® est un vitrificateur de haute qualité particulièrement adapté aux pièces à fort trafic, très sollicitées au quotidien (talons, valises, jouets d'enfants...), et valorise chaque essence de bois

BOUCLIER ANTI-RAYURE

La garantie d'une très haute protection grâce à l'alliance d'une résine hautes performances et à des billes de céramique.

PROTECTION LONGUE DURÉE

Résistance extrêmes contre les chocs, les passages répétés et les taches.

ENTRETIEN FACILITÉ

Hautelement lessivable

NUANCIER

5 teintes · 4 aspects



Brut



Incolore MAT



Incolore SATIN



Incolore BRILLANT



Chêne Moyen



Gris Patiné*



Blanc Nordique*

MAT · SATIN · BRILLANT ·

MAT VELOUTÉ*



0,125 L (testeur) · 0,75 L* · 2,5 L* ·

5 L · 6L

*Les teintes Blanc Nordique et Gris Patiné d'aspect MAT VELOUTÉ existent uniquement en format 0,75L et 2,5L,



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Parquets, escaliers en bois neuf ou ancien, toutes essences.

Idéal sols domestiques très sollicités : entrées, couloirs, séjours...

Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 5m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS 12mm



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI – Passages Extrêmes TONS BOIS

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

• **PARQUET BRUT** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120).

• **PARQUET VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.

• **PARQUET CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCIREUR DÉCRASSANT V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.

• **BOIS GRAS NU (teck, doussié, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une huile V33 parquet V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. S'applique en 3 couches ou en 2 couches après la SOUS-COUCHE, incolore ou teintée.

• Remuez bien le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser. Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm). Appliquez en couches croisées, régulières et bien garnies, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2 heures.

• Egrenez (abrasif grain 180) et dépoussiérez, puis appliquez une 2e couche et laissez sécher 2 heures. Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage entre couches.

• Laissez sécher 24 heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

PRÉSERVEZ

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez le NETTOYANT PARQUETS V33.

Une à deux fois par an, prolongez la protection de votre parquet en appliquant le RAVIVEUR RÉNOVATEUR V33.

BON À SAVOIR

• Le respect du rendement vous assure un résultat optimal et durable.

• Pour apporter une nuance à la teinte de votre bois, appliquez au préalable SOUS-COUCHE & TEINTE V33.

• Les surplus de vitrificateur dans les chanfreins sont à éviter.

• L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après séchage.

MODE D'EMPLOI – Passages Extrêmes

ASPECT BOIS BRUT

SUPPORTS

Parquets, escaliers en bois neuf ou ancien, d'essence européenne (Non adapté aux parquets en bois foncés)..

Idéal sols domestiques très sollicités : entrées, couloirs, séjours...

Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 5m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS 12mm



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **PARQUET NEUF** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120).
- **PARQUET VITRIFIÉ, CIRÉ OU HUILÉ** : décirez les parquets cirés à l'aide du DÉCIREUR DÉCRASSANT V33. Poncez mécaniquement en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **BOIS GRAS NU (teck, doussié, bangkirai...)** : Nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une huile parquet V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Prêt à l'emploi.

- Appliquez directement le vitrificateur (sans sous-couche préalable) afin de préserver l'aspect brut.
- Remuez bien le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser.
- Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm). Appliquez en couches croisées, régulières et bien garnies, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2 heures.
- Egrenez (abrasif grain 240) et dépoussiérez, puis appliquez une 2e couche et laissez sécher 2 heures. Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage entre couches.
- Laissez sécher 24 heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 1 semaine.

PRÉSERVEZ

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez le NETTOYANT PARQUETS V33.

Une à deux fois par an, prolongez la protection de votre parquet en appliquant le RAVIVEUR RÉNOVATEUR aspect "mat" V33.

BON À SAVOIR

- Le respect du rendement vous assure un résultat optimal et durable.
- Pour apporter une nuance à la teinte de votre bois, appliquez au préalable SOUS-COUCHE & TEINTE V33.
- Les surplus de vitrificateur dans les chanfreins sont à éviter.
- L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après séchage.

MODE D'EMPLOI – Passages Extrêmes COLORÉS

SUPPORTS

Parquets, escaliers en bois neuf ou ancien, toutes essences. Particulièrement adapté aux parquets bruts en pin ou sapin.

Idéal sols domestiques très sollicités : entrées, couloirs, séjours...

Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 5m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS 12mm



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **PARQUET BRUT** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120).
- **PARQUET VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **PARQUET CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCIREUR DÉCRASSANT V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **BOIS GRAS NU (teck, doussié, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une huile V33 parquet V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Prêt à l'emploi.

- Pour la teinte blanc nordique, sur bois tanniques (chêne clair, châtaignier...) : appliquez au préalable la SOUS-COUCHE INCOLORE V33.
- Remuez le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien homogénéiser.
- Travaillez par petites surfaces (environ 2 m²) et réalisez l'ensemble de la pièce sans s'arrêter.
- Répartissez de manière homogène le produit sur le rouleau et appliquez en couches croisées régulières en finissant dans le sens des veines du bois. Ne revenez pas sur les zones en cours de séchage.
- Laissez sécher 2 heures (la 1^e couche peut paraître décevante mais le résultat final s'obtient en 2 couches).
- Egrenez (abrasif grain 180) et dépoussiérez, puis appliquez une 2^e couche sur le même principe que la première.
- Laissez sécher 24 h. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale est obtenue après 1 semaine.

PRÉSERVEZ

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez le NETTOYANT PARQUETS V33.

Une à deux fois par an, prolongez la protection de votre parquet en appliquant le RAVIVEUR RÉNOVATEUR aspect "mat" V33.

BON À SAVOIR

- Le respect du rendement vous assure un résultat optimal et durable.
- Les surplus de vitrificateur dans les chanfreins sont à éviter.
- Sur un escalier : débutez en haut et appliquez une marche sur deux afin de ne pas le condamner le temps du séchage. Privilégiez l'application au rouleau.