

**PARFAITEMENT ADAPTÉE  
AUX VARIATIONS  
CLIMATIQUES POUR ÊTRE  
TRANQUILLE LONGTEMPS !**

#### RÉSULTAT PARFAIT

- Garnissante et très couvrante
- Application sans trace de rouleau sans coulure ni projection
- Couleurs durables

#### PROTECTION EXTRÊME

- Hautement durable face aux écarts thermiques, intempéries et UV
- Résiste à l'encrassement

#### TECHNOLOGIE SILOXANE

- Forte imperméabilité, propriétés hydrofuges remarquables
- Haute durabilité de l'aspect esthétique
  - Adhérence sans faille, se lie chimiquement au support brut
- Microporosité et respirabilité, revêtement qui facilite la circulation de la vapeur d'eau

## NUANCIER

4 teintes · 1 aspect



Blanc



Meulière



Ton Pierre



Roche grise

**MAT**

**2,5 L · 10 L**



**FABRICATION JURA**



## SUPPORTS

Tous types de façades, murs, murets et maçonneries (briques, béton, ciment, parpaing...) qu'ils soient :

- bruts ou déjà recouverts d'une ancienne peinture
- lisses ou à reliefs plus ou moins prononcés

*L'application est déconseillée sur les RSE et revêtements d'imperméabilité de type A1A2. Approcher une flamme du revêtement : si la matière ramollit et/ou dégage une odeur plastique, il s'agit d'un revêtement « plastique » que l'on ne peut pas recouvrir avec la peinture. Ne pas appliquer sur des façades en bois et sur surface horizontale ni sur façade dont l'inclinaison est supérieure à 10° par rapport à la verticale.*



### TEMPS DE SÉCHAGE

**1h30** ENTRE 2 COUCHES  
**6h** COMPLET



### RENDEMENT AU LITRE

+/- **10 m²** SURFACES LISSES  
+/- **8 m²** CRÉPIS STANDARDS  
+/- **6 m²** CRÉPIS PLUS STRUCTURÉS



### OUTILS

GROS PINCEAU rond pour les angles et les coins  
ROULEAU laine 12mm sur supports lisses  
ROULEAU ravalement 18-20mm sur supports structurés  
PISTOLET appliquez en 3 passes



### NETTOYAGE DES OUTILS E A U

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

**BIEN IDENTIFIER SON SUPPORT en 3 étapes :**

- Frottez la main contre le support : si elle est blanche de poussière, si des particules se détachent, le fond est FARINANT
- Versez de l'eau contre le support : si elle est absorbée, le fond est POREUX
- Contrôlez l'état de votre façade : pour vérifier si elle est FAÏENCÉE, ÉCAILLÉE, FISSURÉE ou SOUFFLÉE.

|          | Support dégradé   |                  | Support sain    |      |                     |
|----------|---|------------------|-----------------|------|---------------------|
|          | FAÏENCE, ÉCAILLÉ  | FISSURÉ, SOUFFLÉ | POREUX FARINANT | BRUT | À RELIEF DÉJÀ PEINT |
| PRÉPARER | A l'aide d'un grattoir éliminez les écailles, bulles et les particules friables et non adhérentes. Rebouchez les trous et fissures de plus de 0,2 mm (l'épaisseur d'une feuille de papier). Veillez à utiliser un enduit extérieur approprié exempt de plastifiant.   |                  |                 |      |                     |
| NETTOYER | Lavez la façade, de préférence au nettoyeur haute pression (<60 bars), pour éliminer encrassement, traces de salissures... Laissez sécher 24h minimum. Pour les façades farinantes, il est important de vérifier que le nettoyage a ôté toutes les particules non adhérentes. Dans le cas contraire, répétez l'opération. |                  |                 |      |                     |
| TRAITER  | Si nécessaire, appliquez un traitement façade. Il détruira les micro-organismes, moisissures, lichens, algues. Attendez une journée avant d'appliquer la peinture.  |                  |                 |      |                     |

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application :

- Sur support préparé : propre, sec et sans écaille.
- Par temps stable et sec entre 12° et 25°C : éviter le vent, le froid, l'humidité (attention à la rosée du matin), la pluie ou le gel et le plein soleil.

**1 - BIEN REMUER** à l'aide d'une baguette longue et large pour obtenir un mélange homogène.

**2 - APPLIQUEZ** une 1re couche en la diluant à 10% d'eau. Appliquez une 2e couche sans dilution.

• **Travaillez à l'ombre en suivant la course inverse du soleil :** façades Sud et Ouest le matin, Nord et Est l'après-midi. Arrêtez l'application 2 heures avant le coucher du soleil. Veillez à ce que la température du support soit proche de la température ambiante.

**Travaillez du haut vers le bas de la façade,**

en commençant par le pignon. Divisez le mur à peindre en rectangles de 1 m² environ et peignez horizontalement d'une seule traite un pan de mur. Sur de grandes surfaces, arrêtez le travail sur une rupture naturelle du mur (angle, descente de gouttière...).



Commencez par les angles et les coins au pinceau.



Procédez par bandes de 60cm de large par 1m de hauteur environ, en appliquant au rouleau de haut en bas puis en croisant les passes.



Le dernier passage se fait de haut en bas sans recharger pour un résultat impeccable.

### BON À SAVOIR

- Pour votre teinte façade sur-mesure, rendez-vous à la machine à teinter V33.
- Pour l'utilisation au pistolet, respectez le rendement indiqué sur l'emballage.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

### GARANTIE 15 ANS

La garantie concerne l'adhérence de la peinture sur supports verticaux et dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).