

L'HUILE BIOSOURCÉE QUI PRÉSERVE LES PARQUETS DES PIÈCES HUMIDES

Grâce à sa formule unique, associant une résine hydrophobe et de la véritable huile de lin, l'huile parquet HAUTE PROTECTION pénètre dans le bois pour imperméabiliser vos sols de SALLE de BAIN.

BARRIÈRE ÉTANCHE

Effet déperlant : haute résistance à l'eau et à l'humidité

BOIS PROTÉGÉ

Conserve l'aspect naturel du bois.

ENTRETIEN FACILITÉ

Résistance aux produits de soin et d'entretien

NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



Incolore

MAT



0,75 L · 2,5 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

S'applique sur tous les sols en bois et les caillebotis dans les pièces humides.

Compatible sur tous types de bois : exotiques (teck, merbau, ipé...) ou européens (chêne, pin...).

Compatible tous parquets déjà huilés.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 4m² FINI EN 2 COUCHES



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **BOIS BRUT OU BOIS HUILÉ** : égrenez légèrement au papier de verre grain fin (240).
- **BOIS VITRIFIÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) pour revenir au bois brut. Terminez en égrenant au papier de verre grain (240).
- **BOIS CIRÉ** : décirez à l'aide du DÉCIREUR DECRASSANT V33 puis rincez et laissez sécher. Egrenez au papier de verre grain fin (180).

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

- Remuez l'huile avant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez une 1^e couche mince à l'aide d'un pinceau plat (spalter) ou rouleau (poils ras) et laissez pénétrer. Laissez sécher 6h.
- Egrenez à l'aide d'un papier de verre grain fin (240) puis dépoussiérez. Appliquez une 2^e couche mince.
- Laissez sécher 24h. Le temps de séchage peut être rallongé en fonction du taux d'humidité de l'air et du type de bois.
- Après utilisation, refermez la boîte, nettoyez les outils à l'eau et veillez à ce qu'aucune fibre textile ne reste en contact avec le bois. Risque d'auto-combustion des outils et textiles souillés par le produit.

PRÉSERVEZ

En cas d'usure locale ou d'incidents (rayures, brûlures, taches incrustées...) : égrenez localement au papier de verre fin (grain 240), dépoussiérez, puis appliquez une fine couche d'huile au pinceau ou au rouleau. Laissez sécher 24h.

BON À SAVOIR

- Durant les 3 semaines suivant l'application, il est conseillé de ne pas laisser de l'eau stagner sur le support.
- La teinte obtenue peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible. Ne pas appliquer sur bois blanc car cela peut donner une teinte jaunâtre.
- Ne pas appliquer sur les bacs de douche.
- Pour les caillebotis de salles de bain, appliquez l'huile sur toutes les faces.