

**FACILE et PRATIQUE,
L'AÉROSOL IDÉAL POUR VOS
BOIS EXTÉRIEURS !**

Idéal pour décorer
du mobilier, des barreaux et
des objets! Avec sa palette de
teintes authentiques et
naturelles et son aspect velours
sobre et performant

BEAUTÉ DURABLE

Bel aspect velours
Microporeuse : laisse respirer le bois
Couleurs durables

HAUTE RÉSISTANCE

- Protection longue durée aux UV, aux
agressions climatiques (soleil, pluie,
neige, gel, vent...)

APPLICATION FACILE

Haute adhérence
Très garnissante
Séchage rapide
Tendu parfait
Sans sous-couche
Formule à l'eau

avec un GESTE MAÎTRISÉ

Une buse technique

- **À JET PLAT** façon pistolet
à peinture pour une
application régulière et
facile.
- **À JET AJUSTABLE**,
parfaite pour s'adapter à
tous les types de supports.

PRESSION FAIBLE

=

JET FIN



PRESSION FORTE

=

JET LARGE



FABRICATION JURA



ASPECT VELOURS

400ML

SUPPORTS

- Mobiliers, objets, fenêtres, volets, portillons en BOIS
 - Bruts ou à rénover (déjà peints, lasurés, vernis)
- Ne s'applique pas sur les sols et les bois huilés ou cirés.



TEMPS DE SÉCHAGE

15min ENTRE 2 COUCHES
2h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 1 m² EN 2 COUCHES

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille. Ainsi, veillez à retirer toute partie non adhérente. Égrenez au papier de verre grain fin puis dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Dans un espace aéré, propre, dégagé et protégé. Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.

1. **Retirez la bague de sécurité située sous la buse puis secouez la bombe.**
2. Tenez l'aérosol droit à 20-25 cm de la surface à peindre.
3. Pulvérisez en réalisant des mouvements amples et réguliers en passes croisées à distance égale du support. Veillez à bien enrober les angles et les arêtes. Évitez les surcharges de peinture pour un résultat sans coulures. En cas de coulure, laissez sécher, poncez et appliquez une autre couche.
5. Après 15 minutes, appliquez la 2^{de} couche de peinture de la même façon.
6. Purgez la bombe tête en bas en appuyant sur la buse quelques secondes.

BON À SAVOIR

- Pour homogénéiser votre teinte et garantir une application optimale, secouez la bombe jusqu'à entendre la bille de mélange puis continuez pendant 1 minute. Secouez également régulièrement pendant l'application.
- La performance et la résistance optimales sont obtenues après 15 jours de séchage. L'aspect final de la peinture en bombe se stabilise après 15 minutes contre 15 jours pour la peinture en pot.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- Après utilisation, ne pas jeter les résidus dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

COULEURS D'ICI®



BLANC
RAL 9016
Ecume d'Etretat

BEIGE NATURE
Falaises de Corse

NOIR
RAL 9005
Terrils du Nord

TERRE CUITE
Ocre du Roussillon

JAUNE OCRÉ
Immortelle de Camargue

VERT PASTEL
Agave du Var

VERT PROFOND
Epicéa du Jura

KAKI GRISÉ
Sauge d'Occitanie



BLEU FEUTRÉ
Glaciers des Alpes

BLEU ENCRÉ
Myrtilles du Massif
Central

BLEU GRISÉ
Chardon de la dune
du Pilat

ANTHRACITE
RAL 7016
Marbre des Pyrénées

GRIS SOYEUX
Écorce d'olivier

ASPECT VELOURS