

LE BLANC ÉCLATANT QUI ÉCLAIRE VOTRE INTÉRIEUR

BLANC PERFECTION® est une peinture de haute qualité qui associe l'efficacité d'une application très couvrante à une protection de surface longue durée grâce à la Technologie Teflon™.

TECHNOLOGIE MINÉRALE ANTI-TRACES

Le film de peinture d'un mat minéral profond "casse" le rayon lumineux qui est renvoyé sous plusieurs angles. La lumière est diffuse ce qui évite les reflets et l'apparition des traces de rouleau.

HAUT POUVOIR COUVRANT

Riche en pigments blancs très opaques
Ravive les plafonds anciens et ternis.

BLANCHEUR INTENSE

Blanc pur enrichi de poudre de marbre de Carrare. Ne jaunit pas

APPLICATION FACILE

Texture épaissie : évite coulures et projections.
Temps de séchage allongé pour peindre sans trace.

NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



Blanc · MAT



3 L



FABRICATION JURA



MODE D'EMPLOI

SUPPORTS


Plafonds neufs ou anciens, ternis ou jaunis, légèrement tachés.

Adaptée aux grandes surfaces à peindre. Idéale pour toutes les pièces y compris cuisine et salle de bains.



TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER
3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 10m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS
MI-LONGS 12-14mm OU
PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

• SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :

- **Sur béton, ciment, plaque de plâtre, enduits, plâtre et dérivés** : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- **Sur bois et dérivés** : poncez, dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• SUR ANCIENNES PEINTURES :

Lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

• SUR PLAFONDS TACHÉS :

Traitez systématiquement l'origine de la tache puis lessivez. Appliquez de préférence la peinture Murs & Plafonds Fonds Difficiles V33. Plafond Perfection recouvrira les plafonds jaunis et présentant des taches légères.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Démarrez le plafond à proximité de la source de lumière naturelle.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez généreusement la peinture par zones d'1 m² en croisant les passes.

• Lissez au rouleau, toujours en direction de la source de lumière pour éviter toute trace.



* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une seconde couche est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles ... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

• Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.