

## LIMITE LES RÉMONTÉES DE TANINS ET RENFORCE LA DURETÉ DU BOIS EN 1 COUCHE

La SOUS-COUCHE INCOLORE V33 augmente la résistance des finitions vitrifiées. Elle est recommandée pour une rénovation soignée des parquets anciens.

### PRÉPARATION IDÉALE

Évite la formation de taches et limite la consommation de vitrificateur,

### RÉSULTAT SOIGNÉ

Valorise la beauté des parquets et confère chaleur et profondeur au bois.



FABRICATION JURA



0,75 L · 2,5 L

## SUPPORTS

Recommandé sur parquets neufs pouvant contenir des tanins colorant le bois (chêne).

Compatible bois européens et exotiques.



**TEMPS DE SÉCHAGE**  
2h COMPLET



**RENDEMENT AU LITRE**  
+/- 30m<sup>2</sup> FINI EN 1 COUCHE



**OUTILS**  
PINCEAU OU ROULEAU  
POILS 12mm



**NETTOYAGE DES OUTILS**  
E A U

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

*Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.*

- **PARQUET NEUF** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120).
- **PARQUET VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **PARQUET CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCIREUR

DÉCRASSANT V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.

- **BOIS GRAS NU (teck, doussié, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une huile parquet V33.

### APPLIQUEZ

*Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un sol sec et hors courant d'air. Prêt à l'emploi. Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.*

- Remuez bien la SOUS-COUCHE INCOLORE avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm).
- Commencez par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculez jusqu'à la sortie.
- Travaillez en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
- Laissez sécher 2h puis poncez légèrement à la main (abrasif grain 180).
- Dépoussiérez puis appliquez 2 couches de vitrificateur.

## BON À SAVOIR

- L'accumulation de la SOUS-COUCHE INCOLORE dans les chanfreins est à éviter.
- Compatible avec l'ensemble des vitrificateurs V33 et les systèmes de chauffage au sol.