

**LE VERNIS MULTI-MATÉRIAUX  
INCOLORE HAUTEMENT  
RESISTANT AUX RAYURES,  
CHOCES, INTEMPERIES ET UV.**

**IL RENFORCE LA TENUE DES  
PEINTURES;**

Son format aérosol offre un  
confort d'utilisation, sur divers  
supports

### **APPLICATION FACILE**

- Haute adhérence
- Séchage rapide
- Tendu parfait


### **PERFORMANT**

- Haute résistance chocs  
et rayures
- Haute protection  
intempéries et UV
- Neutralise la rouille et  
stoppe la dégradation
- Recouvre et renforce la  
tenue des peintures



### **NUANCIER**

1 teinte - 2 aspects



**Incolore  
SATIN - MAT**

**400ML**



**FABRICATION JURA**



## SUPPORTS

Intérieur et extérieur

Sur tous les supports bruts ou déjà peints en bois, terre cuite, rotin, métal et PVC (portes, meubles, objets, plinthes, huisseries...)

Ne s'applique pas sur bois huilé ou ciré



### TEMPS DE SÉCHAGE

15 MIN ENTRE 2 COUCHES

1 H COMPLET



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 2,5 m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaïlle.

- **Bois neufs** : poncez légèrement puis dépoussiérez.
- **Bois déjà peints ou vernis** : éliminez les parties non adhérentes, lessivez, rincez puis séchez le support.
- **Métaux non ferreux neufs (aluminium, galva, zinc, cuivre et PVC)** : lessivez puis rincez votre support. Poncez légèrement puis dépoussiérez. Sur galva laissez vieillir 6 mois le support ou dégraissez-le avec un nettoyant à base de soude.
- **Métaux peints** : support rouillé, peinture abîmée, écaillée : éliminez l'ancienne peinture à l'aide de Décapant Spécial Fer V33 ou la rouille par brossage puis dépoussiérez. Appliquez la sous-couche Anti Rouille V33 pour protéger le support de la corrosion.

### APPLIQUEZ

*Dans un espace aéré, propre, dégagé et protégé.*

*Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.*

1. Secouez l'aérosol pendant 1 minute.
2. Tenez l'aérosol droit à une distance de 20-25 cm de la surface à peindre.
3. Pulvérisez en réalisant des mouvements amples et réguliers en passes croisées à distance égale du support. Veillez à bien enrober les angles et les arêtes.
4. Appliquez de fines couches pour éviter les surcharges de peinture pour un résultat sans coulure. En cas de coulure, laissez sécher, poncez et appliquez une autre couche.
5. Appliquez 2 ou 3 couches fines en fonction de la porosité du support.
6. Purgez l'aérosol tête en bas en appuyant quelques secondes sur la buse

## BON À SAVOIR

- En fonction du support, le vernis peut modifier l'aspect d'origine. Il est recommandé d'effectuer un test préalable sur une petite zone.
- Lors de l'application sur des peintures, il est recommandé d'effectuer un test préalable sur une petite zone.
- Pour homogénéiser le produit et garantir l'application optimale, secouez la bombe jusqu'à entendre la bille de mélange puis continuez pendant 1 minute. Secouez-la également régulièrement pendant l'application.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après application.
- Après utilisation, ne pas jeter les résidus dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.