

LE BLANC QUI MASQUE TOUTES LES TACHES

La peinture FONDS DIFFICILES, ANCIENS & TACHÉS est le blanc idéal pour donner une nouvelle jeunesse à vos surfaces ternies, salies et encrassées.

TECHNOLOGIE PLIOWAY®

EFFICACITÉ DIRECTE SUR TOUTES LES TACHES

Excellente adhérence sur fonds tachés. Recouvrement sans lessivage.

NEUTRALISE 100% DES TACHES

Bloque les taches. Couvre et blanchit les fonds.

RÉSULTAT PARFAIT SANS TRACE

Grâce à un temps de séchage long, les coups de rouleau ne se voient pas !

NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



Blanc · MAT



1L · 2,5 L



FABRICATION JURA




SUPPORTS

Murs et plafonds anciens, tachés, auréolés, salis, jaunis, ternis... Et anciennes peintures glycéros.



TEMPS DE SÉCHAGE

3h AU TOUCHER
12h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

± 5m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS MI-LONGS 9-12mm OU PISTOLET (dilution ±10% d'eau)



NETTOYAGE DES OUTILS WHITE SPIRIT

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

La préparation de votre support est une étape obligatoire. Votre support doit être sain : veillez à ce que le problème qui est à l'origine de la tache soit bien résolu avant de peindre (dégât des eaux, bistre... par exemple).

• SUR PLAFONDS TACHÉS OU SALIS :

Aucun lessivage préalable. Dans le cas de taches très marquées, un lessivage préalable pour éliminer le surplus est néanmoins préférable. Si la peinture à recouvrir est une GLYCÉRO, procédez à un égrenage*.

• TACHES DE MOISSISSURES :

Retirez les moisissures et traitez la source d'humidité pour éviter toute réapparition.

• SUR SUPPORTS DÉGRADÉS, FRIABLES, FISSURÉS :

Éliminez les parties non adhérentes et rebouchez avec un enduit approprié puis égrenez*.

• SUR SUPPORTS GRAS AU TOUCHER :

Lessivez** afin de retirer le film de graisse.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1 m² environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.