

## LA PEINTURE QUI ASSAINIT VOTRE INTÉRIEUR

Le BLANC ANTI-HUMIDITÉ est la solution S.O.S. pour réhabiliter les fonds en mauvais état et retrouver une pièce propre et saine.

### TECHNOLOGIE PLIOWAY® ADDITIVÉE DE POUDRE DE CIMENT

#### APPLICATION SUR MURS HUMIDES

Barrière étanche : bloque l'humidité contenue dans le mur et évite son apparition dans la pièce.

#### EFFICACITÉ DIRECTE SUR TOUTES LES TACHES

Couvre et fait disparaître définitivement les taches et moisissures.

#### ADHÈRE SUR TOUTES SURFACES

Consolide les murs friables.

## NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



**Blanc · MAT**



**1L · 2,5 L**



## SUPPORTS


Murs humides, anciens, dégradés, tachés, friables...

Idéal dans toutes les pièces à vivre, caves et sous-sols humides...



### TEMPS DE SÉCHAGE

3h AU TOUCHER  
12h ENTRE 2 COUCHES



### RENDEMENT AU LITRE

± 5m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS MI-LONGS 9-12mm OU PISTOLET (dilution ±10% d'eau)



### NETTOYAGE DES OUTILS WHITE SPIRIT

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

La préparation de votre support est une étape indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

#### • SUR SUPPORTS NEUFS :

- Sur bétons, briques, enduits, plâtres et dérivés, bois et dérivés, toile de verre : poncez légèrement et dépoussiérez.

#### • SUR SUPPORTS ANCIENS, TACHÉS OU HUMIDES :

- Sur fonds tachés : aucun lessivage préalable. Dans le cas de taches très marquées, un lessivage préalable pour éliminer le surplus est néanmoins préférable.

- Sur fonds dégradés, friables, fissurés : éliminez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez et dépoussiérez.

- Sur fonds humides ou taches de moisissures : éliminez les efflorescences et parties non adhérentes. Dépoussiérez.

- Sur anciennes peintures à l'eau ou au solvant : lessivez, poncez et dépoussiérez.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



\* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

\*\* Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

## BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.