



PEINTURE **MAT** TACHES DIFFICILES PA **MTD**

MURS & PLAFONDS –PREPARATION / FINITION

- ▶ Bloque et recouvre les taches durablement
- ▶ Fort pouvoir couvrant
- ▶ Compatible toutes finitions
- ▶ Séchage rapide

TECHNOLOGIE

Formule composée de résines acryliques de haute qualité en phase solvant pour isoler et masquer les taches sur les murs ou les plafonds. Elle assure une parfaite adhérence sur les fonds difficiles.

CARACTÉRISTIQUES

Volume : 400 ml

Composition : acrylique antitache

Diluant : solvant

Brillance : <10% sous 60°

Épaisseur film sec : 20 µm

Rendement : 3m² pour 400ml

Séchage : 20°C/65%HR

Recouvrable: 5 minutes

Complet : 20 minutes

Coloris : 1 (blanc)

Aspect : MAT

Nettoyage : acétone

Stockage : Maximum 50°C

Ne jamais placer l'aérosol sur une source de chaleur.

Conserver l'aérosol dans un endroit sec bien ventilé, à l'abri du rayonnement solaire direct.

CONSEILS PRO

Agiter régulièrement l'aérosol pendant l'application.

Appliquer des couches fines pour éviter les surcharges de peinture.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

FONCTION

Peinture spéciale retouches, elle peut être utilisée en sous couche technique ou en finition. Adhérence renforcée sur supports abimés : auréoles d'humidité après dégâts des eaux, taches de suie, de nicotine, de tanin... Idéale en rénovation, elle bloque les taches et empêche leur migration dans les peintures ultérieurement appliquées.

DESTINATION

Intérieur : Murs et plafonds

Supports : Bétons et dérivés, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures. Idéale sur fonds anciens peu adhérents.

CONDITIONS D'APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec, dans un endroit bien aéré et à l'abri du vent.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être propre, sec, préparé conformément au DTU 59.1 (norme NFP 74-201). Tout corps gras entrainera le décollement de la peinture.

Recouvrir et protéger les parties qui ne sont pas à peindre.

SUPPORTS	TRAVAUX PREPARATOIRES
Fonds neufs	Egrener légèrement puis dépoussiérer le support
Fonds anciens	Egrener le support. Gratter si besoin les parties non adhérentes (reboucher les éventuels trous avec un enduit) . Lessiver, rincer.
Anciennes peintures	Egrener les anciennes peintures, puis dépoussiérer. Lessiver si nécessaire, puis rincer.

APPLICATION

1. Retirer la bague de sécurité située sous la buse.
2. Secouer l'aérosol pendant 1 minute jusqu'à entendre la bille de mélange.
3. Tenir l'aérosol à une distance de 25 cm du support à peindre.

Agiter régulièrement pendant l'application.

4. Une deuxième couche est nécessaire pour apporter toutes les propriétés de la peinture.

5. Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas en appuyant quelques secondes sur la buse.

Attendre 20 minutes avant application d'une finition au rouleau.