

**LA PEINTURE AÉROSOL
RÉSISTANTE AUX
TEMPÉRATURES JUSQU'À
690°C EN PRÉVENANT LA
FORMATION DE ROUILLE.**

Performante, elle offre une
protection durable et
esthétique contre la rouille

APPLICATION FACILE

- Sans sous-couche
- Ultra couvrante
- Haute adhérence sur tous métaux
- Séchage rapide


PERFORMANTE

- Résistante jusqu'à 690°C
- Résistante aux chocs et rayures
- Anti corrosion



NUANCIER

2 teintes · 1 aspect



Noir



Aluminium

MAT

400ML



FABRICATION JURA



MODE D'EMPLOI

SUPPORTS

Intérieur et extérieur

Sur tous les métaux (ferreux et non ferreux) :
barbecue, poêle à bois, conduit de cheminée, tuyauterie, chauffe-eau, pot d'échappement...



TEMPS DE SÉCHAGE

10 MIN ENTRE 2 COUCHES

20 MIN COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 2,5 m² FINI EN 2 COUCHES

PRÉPAREZ

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille.

- **Supports neufs** : dégraissez à l'acétone, poncez au papier de verre grain 180 et dépoussiérez.
- **Supports anciens ou déjà peints** : éliminez les parties non adhérentes et les éventuelles traces de rouille par grattage. Dépoussiérez puis dégraissez à l'acétone. Pensez à protéger les zones à ne pas peindre.

APPLIQUEZ

*Dans un espace aéré, propre, dégagé et protégé.
Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans pluie et sans vent.*

1. Secouez l'aérosol pendant 1 minute.
2. Tenez l'aérosol droit à une distance de 20-25 cm de la surface à peindre.
3. Pulvérisez en réalisant des mouvements amples et réguliers en passes croisées à distance égale du support. Veillez à bien enrober les angles et les arêtes.
4. Appliquez de fines couches pour éviter les surcharges de peinture pour un résultat sans coulure. En cas de coulure, laissez sécher, poncez et appliquez une autre couche.
5. Après 10 minutes, appliquez la seconde couche de la même façon pour apporter toutes les propriétés de la peinture.
6. Purgez l'aérosol tête en bas en appuyant quelques secondes sur la buse.

BON À SAVOIR

- Pour un durcissement complet de la peinture, tempérez pendant 30 à 60 minutes à 150-200°C
- Pour homogénéiser votre teinte et garantir l'application optimale, secouez la bombe jusqu'à entendre la bille de mélange puis continuez pendant 1 minute. Secouez-la également régulièrement pendant l'application.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après application.
- La peinture Haute Température n'est recouvrable que par elle-même.
- Ne pas peindre les surfaces exposées aux flammes et aux aliments (grille de barbecue par exemple).
- Après utilisation, ne pas jeter les résidus dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.