

# PX302

## FOND DUR

## TEINTÉ

- Bouche les pores
- Renforce l'adhérence des finitions
- Teinte et souligne le veinage du bois



### CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : teinté

Viscosité : fluide

Densité : 0,89 +/- 0,03

Type de résine : Alkyde

Conditionnement : 1L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 40°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

**Matériel d'application :** Brosse / Spalter / rouleau poils courts

**Consommation :** 12 m<sup>2</sup> /L en 1 couche.

**Séchage :** (20°C - HR : 65 %)

**Sec au toucher :** 3h

**Recouvrable :** 6h.

**Nettoyage du matériel:** White spirit, immédiatement après usage.

### FONCTIONS

**Fond dur teinté :** une innovation produit qui permet de teinter votre parquet (teintes classiques, modernes ou effets décoratifs) et de durcir les fibres du bois tout en stabilisant les fonds.

**Bloqueur de tanins,** il est indispensable en 1re couche sur bois tanniques et difficiles (chêne, châtaignier...).

Son application en 1re couche est recommandée pour toute autre essence de bois afin de bouche-porer le support.

Compatible avec toutes les finitions (vitrificateurs, cires) dont il garantit l'adhérence et décuple les performances d'imperméabilité et de résistance aux taches.

### MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

- **Sur bois anciens :**

Poncer les anciens parquets «à blanc» : le ponçage s'effectue dans le sens des fibres du bois, à l'aide d'une ponceuse à parquet et d'une bordeuse pour les angles.

Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras TX201.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

- **Sur bois neufs :**

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

Réaliser un égrenage au grain 120, puis dépoussiérer. Un traitement préventif (type TX201) peut être appliqué.

### APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant emploi.

Appliquer 1 couche régulière au spalter ou au rouleau. Procéder à un léger ponçage au papier de verre (grain 150) et dépoussiérer avant l'application de la finition choisie. Pour obtenir une teinte plus dense, répéter l'opération.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### CONSEIL PRO :

Pour apprécier le rendu final, faites un essai au préalable sur une lame de parquet.