

## LE BLANC HAUTE RÉSISTANCE POUR LES PIÈCES HUMIDES

BLANC CUISINE & BAIN a été spécialement pensé pour les pièces humides avec une capacité de résistance unique aux éclaboussures et aux graisses.

### TECHNOLOGIE AQUA-STOP®

Imperméable à l'humidité et à la condensation  
Évite l'incrustation des salissures

### ULTRA LESSIVABLE

Résiste à l'eau, aux graisses et taches. Facilite les nettoyages réguliers

### APPLICATION FACILE

Texture anti-goutte : sans coulure, ni projection

### HAUT POUVOIR COUVRANT

Résultat impeccable  
Blancheur intense durable

## NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



**Blanc · SATIN**



FABRICATION JURA



2,5 L · 6 L

## SUPPORTS

Murs, plafonds, boiseries, radiateurs.

Idéale pour les cuisines, salles de bains et toutes les pièces sollicitées (montée d'escalier, couloir...)



### TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER  
4h ENTRE 2 COUCHES



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 10m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS MI-LONGS 12-14mm, PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



### NETTOYAGE DES OUTILS E A U

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

#### • SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :

- **Sur béton, ciment, plaque de plâtre, enduits, plâtre et dérivés** : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- **Sur bois et dérivés** : poncez, dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- **Sur papiers à peindre ou toile de verre** : appliquez la Sous-couche Universelle V33.

#### • SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :

Grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

#### • SUR ANCIENNES PEINTURES :

Lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



\* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

\*\* Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

## BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une couche supplémentaire est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.