



VERNIS HAUTE protection

Résine haute résistance :
chocs, rayures, UV



ANTI-GOUTTE



TENDU
PARFAIT



INFOS

TEMPS DE SÈCHAGE
ENTRE COUCHES 6h
SÈCHAGE COMPLET 12h

Outils
PINCEAU

NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE
SPIRIT

RENDEMENT
 $\pm 4,5$ m² fini en 2
couches
1 porte
+
2 volets

- Aspect : MAT / SATIN / BRILLANT
- Formats : 0,125L – 0,5L - 0,75L – 1L
- Rendement : 1L = ± 12 m²

VALORISEZ VOS MENUISERIES EXTÉRIEURES



TONS BOIS



OPAQUE



► DESTINATION

- Pour toutes les menuiseries extérieures : portes, volets, fenêtres...
- S'applique sur toutes les essences de bois (y compris chêne), européennes et exotiques, neuves ou anciennes.

► PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUTS** : Brossez et dépoussiérez. Diluez la 1^{re} couche.
- **BOIS VERNIS** : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin 240. Si le vernis est écaillé, décapez le avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24h. Poncez et dépoussiérez.
- **BOIS PEINTS** : Décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24h. Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez.
- **BOIS LASURÉ** : Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez. Arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis.

► APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Appliquez au pinceau la 1^{re} couche et laissez sécher 6 heures.
- Égrenez (poncez légèrement) au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.

Évitez les sur-épaisseurs.



**INCOLORE
MAT**



**INCOLORE
SATIN**



**INCOLORE
BRILLANT**



**CHENE CLAIR
SA-BI**



**CHENE FONCÉ
SA-BI**



**CHENE DORÉ
SA-BI**