

163 FAUBOURG®



0,125L-0,5L-2,5L
40 teintes

*163 Faubourg® de Libéron puise son inspiration dans les savoir-faire artisanaux :
une peinture synonyme d'exigence, de qualité et de respect.*

- Une peinture hautement esthétique, avec un aspect VELOURS, subtil et élégant, et de jolies teintes de bons tons.
- Une finition de HAUTE QUALITÉ qui ore un rendu exceptionnel et un excellent pouvoir couvrant. Adaptée à toutes les pièces de la maison, elle est lessivable et résistante aux taches et frottements.
- Une démarche vertueuse grâce à une formulation BIOSOURCÉE élaborée à partir d'ingrédients renouvelables d'origine végétale. La formule contient 45% de carbone biosourcé sur le carbone organique total (exprimé selon la norme NF EN 16640). La qualité de l'air de votre maison est préservée grâce à un faible niveau d'émission des substances volatiles et semi-volatiles (testées selon la norme NF EN 16000 à 3 jours et à 28 jours).

LE MODE D'EMPLOI

LA PRÉPARATION

Appliquez sur un support propre, sec et dépolssiéré.

SUR MURS NEUFS (plâtre, plaques de plâtre) : dépolssiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

SUR MURS DÉJÀ PEINTS OU BOISERIES (portes, soubassements, meubles...) : lessivez à l'eau savonneuse puis rincez. Égrenez au papier de verre grain 240 et dépolssiérez.

SUR PAPIER à PEINDRE ou TOILE DE VERRE : dépolssiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

L'APPLICATION

Mélangez minutieusement à l'aide d'une baguette large en insistant sur le fond du pot.

1 - Commencez par peindre les angles, les moulures et les coins à l'aide d'un pinceau à rechampir.

2 - Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau. Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Finissez en égalisant de haut en bas pour un résultat parfait. Laissez sécher 4h avant d'apprécier le résultat.

Si vous utilisez plusieurs pots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots avant application. Une couche supplémentaire peut être nécessaire sur les coloris vifs ou si votre mur est foncé.

LE BON GESTE

Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

LE SECRET DE LIBÉRON

Là, dans le quartier Saint-Antoine de Paris, au fond de la cour, au 163, la petite fabrique de Georges Libéron est née. Une adresse qui a, comme une évidence, inspiré notre peinture murale.

Informations au
03 84 35 00 50
www.liberon.fr

