



# PRÉPARATEUR

## Planchers et escaliers



### DESTINATION

Escalier

Meuble

Produit destiné aux bois intérieurs bruts, peints, vernis ou vitrifiés. Il ne convient pas sur les bois extérieurs, les bois huilés ou cirés.

- Bois tachés, bois cloués, bois vitrifiés avec zones d'usure
- Bois tannique: chêne, châtaignier, bois exotiques...

### La préparation idéale pour vos projets de rénovation



- Evite le ponçage et le décapage
- Bloque les tanins et les traces de rouille
- Garantie une finition soignée sans traces

### Nuancier

Incolore

0,75L

### INFOS PRATIQUES:

2h

Séchage  
Avant peinture

Eau

Nettoyage des outils

### LE MATÉRIEL:



Baguette large  
ou mélangeur



Pinceau splater



Rouleau à poils mi-longs  
8 à 12mm

## PRÉPARATION

### Si besoin :

- Décapez les résidus de colle moquette.
- Retirez les joints siliconés qui seront à refaire après l'étape de mise en peinture.
- Lessivez toute surface grasse et encrassée à l'aide d'un nettoyant à base de soude (alcalin).
- Traitez les bois attaqués.
- Rebouchez les joints, fentes ou fissures.

**RINCEZ très soigneusement** pour obtenir un support exempt de toutes traces de produits d'entretien, puis laissez sécher.

**ÉGRENEZ** la totalité de la surface que vous allez peindre. Un ponçage à blanc de la surface n'est pas nécessaire. En revanche, l'étape d'égrenage avec un abrasif grains fins est **INDISPENSABLE**. Aspirez toujours soigneusement le support, murs ou plinthes attenantes avant l'application de tout produit.

## APPLICATION

Avant l'application, mélangez le produit avec une baguette large.

**1.** Appliquez la préparation en couches croisées et régulières, sans surépaisseurs.

Sur un plancher : commencez par la périphérie de la pièce à l'aide du pinceau puis continuez au rouleau. Terminez dans le sens des lames. Travaillez par petites surfaces de 2m<sup>2</sup> à la fois.

Sur un escalier : débutez par le haut de l'escalier en appliquant le produit au pinceau sur les marches et contremarches. Le centre des marches peut être réalisé au petit rouleau poils mi-longs. Appliquez ensuite sur les limons, balustrades...

Sur des meubles : appliquez en commençant au pinceau par les angles, les coins et les moulures. Appliquez ensuite au rouleau sur les surfaces planes.

**2.** Laissez sécher 1 à 2 heures.

**3.** Si les fibres du bois sont remontées (support râpeux), égrenez légèrement avec un abrasif grains fins sur support sec. Attention, insistez peu lors de l'égrenage afin de ne pas enlever trop de produit et ainsi perdre son bénéfice. En cas de doute, appliquez une seconde couche sur support dépoussiéré.

**4.** Dépoussiérez soigneusement.

**5.** Appliquez ensuite la peinture Rénovation Perfection® V33.