

## LE BLANC FACILE POUR UN CHANTIER PROPRE ET NET

Vous voulez mettre un beau coup de propre avec un excellent rapport qualité/prix ?

BLANC ESSENTIEL vous assure un résultat impeccable en 2 couches, sans coulure ni projection. Vite fait, bien fait !

### APPLICATION FACILE

Texture onctueuse sans coulures  
Glisse facile

### FORMULE RICHE ET GARNISSANTE

Très couvrante en 2 couches et masque les imperfections

### BLANCHEUR DURABLE

Lumineux - Ne jaunit pas  
Lavable pour un entretien occasionnel

## NUANCIER

1 teinte - 3 aspects



**Blanc - MAT**



**Blanc - VELOURS**



**Blanc - SATIN**



4 L • 10 L



FABRICATION JURA



## MODE D'EMPLOI

### SUPPORTS


Murs, plafonds, boiseries

Idéale dans toutes les pièces à vivre : séjour, salle à manger, chambre, couloirs...



#### TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER  
3h ENTRE 2 COUCHES



#### RENDEMENT AU LITRE

+/- 5m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



#### OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS MI-LONGS 12-14mm OU PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



#### NETTOYAGE DES OUTILS E A U

### PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

#### • SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :

- **Sur plaque de plâtre** : dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.

- **Sur bois, béton, ciment, plâtre et dérivés** : poncez légèrement, dépoussiérez, puis appliquez la SOUS-COUCHE UNIVERSELLE V33.

- **Sur papiers à peindre ou toile de verre** : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.

#### • SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :

Grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la SOUS-COUCHE UNIVERSELLE V33.

#### • SUR ANCIENNES PEINTURES :

Lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

### APPLIQUEZ

*Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.*

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1 m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



*\* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.*

*\*\* Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.*

## BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une seconde couche est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.