



PE **B45** 0.5L - 2.5L - 5L

Peinture Bois



PEINTURE HAUTE PERFORMANCE-
Formule Biosourcée

- **RÉSINE HAUTE PERFORMANCE** : résiste aux variations dimensionnelles du bois dues aux changements de températures.
- **HYDROFUGE** : bloque l'eau et l'humidité à la surface du film.
- **MICROPOREUSE** : laisse respirer le bois.
- **CONFORT D'APPLICATION** : application sans coulures, séchage rapide et sans odeurs gênantes.



Rouleau Pinceau Pistolet



SUPPORTS

Volets, portes, portails,
bardages

DESTINATIONS

Intérieur/Extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR : NF T 36-005 : Famille 1, Classe 7b2.
- Phase : aqueuse
- Aspect du feuil sec : blanc + 10 teintes et base à teinter - satin.
- Viscosité : peinture fluide.
- Stockage : conditions 5°C < T°C < 35°C
- Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
- Matériel d'application : pinceau, rouleau, pistolet
- Consommation : 12 à 14 m²/L en 1 couche
- Séchage : hors poussière 30 min
20°C / 65%HR recouvrable 24H
sec 4H
- Nettoyage du matériel : eau immédiatement après usage

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

PREPARATION

- Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art, les fonds doivent être secs et préparés conformément au DTU 59.1.
- Pour une finition parfaite et une bonne durabilité, égrener entre les couches.
- Les bois ne doivent pas présenter une humidité supérieure à 18%.
- Ne pas appliquer la peinture aux heures les plus chaudes de la journée, ni au courant d'air, pour éviter qu'elle ne sèche trop rapidement. Ne pas appliquer en présence d'exsudations (résines, sèves).
- Les fendillements, les défauts d'assemblages, les dégradations ponctuelles pourront être repris à l'aide de mastics spécifiques pour le bois.
- Insister sur les « bois de bout » et les parties horizontales en rétention d'eau.
- Essences exotiques : dégraisser à l'acétone ou au solvant cellulosique.
- Essences résineuses : Supprimer les coulures éventuelles de résine qui décollent les finitions.
- Essences tanniques : Proscrire les outils en fer : paille de fer, laine d'acier... Préférer les clous et vis inox ou galvanisés.

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Bois et dérivés neufs : bois résineux, tanniques, bois exotiques, feuillus...	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dégraissage à l'acétone ■ Brossage / Égrenage ■ Dépoussiérage 	1 couche d'impression IPBOIS pour les bois tanniques	2 couches de peinture bois PE B45
Bois et dérivés anciens	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dégraissage ■ Brossage / Égrenage ■ Dépoussiérage 	Diluer la 1 ^{ère} couche à 10% d'eau.	
Anciennes peintures, lasures, vernis en bon état* : peintures aqueuses ou solvantées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage des parties peu adhérentes ■ Égrenage ■ Dépoussiérage 		
Anciennes peintures non adhérentes, écaillées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décapage des bois peints avec AX DKP ■ Rinçage ■ Séchage 	Diluer la 1 ^{ère} couche à 10% d'eau.	

CONSEIL PRO

Pour les bois anciens et gris, diluer la 1^{ère} couche avec 10% d'eau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33
BP1 – 39210 DOMBLANS
Service technique 03 84 35 01 11
www.cecil.fr