

## ULTIME RÉSISTANCE, PURE ÉLÉGANCE

Besoin d'une peinture à toute épreuve pour votre cuisine ou votre salle de bain ? Sans concession ni sur la durabilité, ni sur l'esthétique, RESIST' EXTRÊME® CUISINE & BAIN vous assure les plus hautes performances, grâce à un film protecteur qui résiste à l'humidité et aux agressions du quotidien.

### PROTECTION EXTRÊME

Protection durable face à l'eau, l'humidité, les taches et les graisses. Limite le risque de moisissures. Se nettoie facilement et fréquemment sans altérer l'aspect de la peinture.

### FINITION PARFAITE

Bel aspect velours pour un rendu raffiné. Haut pouvoir couvrant et excellent rendu.

### FORMULE DURABLE

À base de résine végétale, contient 40% de carbone biosourcé sur le carbone total selon la norme NF EN 16640.



## NUANCIER VELOURS

24 teintes



0,5L - 2L



FABRICATION JURA



## SUPPORTS


Tous supports neufs ou déjà peints : murs, boiseries, radiateurs, plafonds.

Idéal dans les pièces humides : cuisine, salle de bain, buanderie.



### TEMPS DE SÉCHAGE

**30min** AU TOUCHER  
**2h** ENTRE 2 COUCHES  
**6h** COMPLET



### RENDEMENT AU LITRE

+/- **10m<sup>2</sup>** FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

MÉLANGEUR, PINCEAU, ROULEAU OU PISTOLET



### NETTOYAGE DES OUTILS

EAU

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est essentielle pour obtenir un résultat final de qualité.

- **SUR MURS POREUX, NEUFS ET SAINS** : béton, ciment, plaques de plâtre, enduits, plâtre, bois et dérivés, papier à peindre ou toile de verre, poncez et dépoussiérez si nécessaire puis appliquez la sous-couche universelle V33.
- **SUR MURS EN MAUVAIS ÉTATS** : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement, dépoussiérez et appliquez la sous-couche universelle V33.
- **SUR MURS DÉJÀ PEINTS** : lessivez, rincez, poncez, dépoussiérez et appliquez votre peinture.

### APPLIQUEZ

Peinture prête à l'emploi.

- Avant l'application mélangez la peinture pendant plusieurs minutes avec une baguette large. Insistez bien sur le fond du pot et jusqu'à obtention d'une texture homogène.
- Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau à réchampir. Chargez votre rouleau de peinture et appliquez par bandes en croisant les passes. Travaillez par surfaces d'1m<sup>2</sup> environ pour éviter les traces de reprises.
- Terminez de haut en bas pour un résultat de qualité. Évitez de vous arrêter au milieu d'un panneau et de revenir sur la peinture en cours de séchage.
- Pour garantir un résultat optimal, il est recommandé d'appliquer 2 couches.
- L'application au pistolet est possible avec une dilution conseillée de minimum 5% d'eau.
- La teinte définitive de la peinture s'apprécie après séchage complet.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

## BON À SAVOIR

- Appliquez la peinture entre 12° c et 25° c et évitez les courants d'air. Par forte chaleur, diluez à 5% d'eau pour rendre l'application plus confortable.
- En cas d'utilisation de plusieurs pots de la même couleur, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots entre eux avant application.