

LE BLANC IDÉAL POUR RÉUSSIR SON CHANTIER COMME UN PRO

BLANC PROFESSIONNEL® est la valeur sûre pour tous vos chantiers, en 2 couches, comme les pros. Quand on aime le travail bien fait..

APPLICATION FACILE

Texture onctueuse sans coulure
Glisse facile

FORMULE RICHE ET GARNISSANTE

Très couvrante en 2 couches et
masque les imperfections

BLANCHEUR DURABLE

Lumineux - Ne jaunit pas
Lavable pour un entretien
occasionnel



NUANCIER

1 teinte · 2 aspects



Blanc · MAT *



Blanc · SATIN *

* TEINTABLE EN MACHINE



5 L · 10 L · 12 L

SUPPORTS


Murs, plafonds, boiseries

Idéale dans toutes les pièces à vivre : séjour, salle à manger, chambre, couloirs...



TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER
3h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 4m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS MI-LONGS 12-14mm OU PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

• SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :

- **Sur plaque de plâtre** : dépoussiérez et appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.

- **Sur bois, béton, ciment, plâtre et dérivés** : poncez légèrement, dépoussiérez, puis appliquez la SOUS-COUCHE UNIVERSELLE.

- **Sur papiers à peindre ou toile de verre** : appliquez la Sous-couche Plaque de Plâtre V33.

• SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :

Grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la SOUS-COUCHE UNIVERSELLE.

• SUR ANCIENNES PEINTURES :

Lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1 m² environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



** Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.*

*** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.*

BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une seconde couche est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.