

LAQUE ABSOLUE

HAUTE RÉSISTANCE

PORTES | PLINTHES | RADIATEURS



0,5L – 1,5L

Notre passion profonde pour la couleur est guidée par une exigence constante de qualité. Laque Absolu incarne la rencontre entre esthétique durable et performance technique irréprochable.

Parce que certaines surfaces, très sollicitées, méritent l'excellence, la LAQUE ABSOLUE répond aux plus hautes exigences. Pensées comme un ensemble avec VELOURS DE PEINTURE®, les teintes s'associent parfaitement entre murs et boiseries, dans un même ton ou en harmonie.

La LAQUE ABSOLUE est une peinture de très haute qualité adaptée aux boiseries intérieures sollicitées.

- HAUTE ADHÉRENCE sur supports peints ou vernis, anciennes glycéros, radiateurs...
- HAUTE RÉSISTANCE aux taches, chocs, frottements, lustrages et lessivages répétés.
- LESSIVABLE
- FINITION PARFAITE : tendu, lisse et sans trace.

DESTINATIONS

- SPÉCIALE SURFACES SOLLICITÉES : portes et encadrements de portes, plinthes, meubles, fenêtres intérieures, rampes d'escaliers, radiateurs, bibliothèques...
- TOUTES PIÈCES : cuisine, salle de bain, montée d'escalier, salle de jeux, salle à manger, chambre...
- Sur bois ou dérivés de bois neufs ou déjà recouverts (peints, vernis...).

LAQUE ABSOLUE

HAUTE RÉSISTANCE

INFORMATIONS

2h

sec
au toucher

12h

séchage
entre couches

24h

séchage
complet



pinceau à recharger
pinceau à fibres synthétiques
rouleau laqueur
pistolet: dilution 5% d'eau



nettoyage
des outils
à l'eau

1L = +/-
6m²

LE SECRET DE LIBÉRON

La résistance optimale est atteinte
après 15 jours de séchage : évitez toute
forte sollicitation durant cette période.
Pour l'entretien, utilisez un détergent
doux et une éponge non abrasive.

Informations au 03 84 35 00 50
www.liberon.fr

LA PRÉPARATION

Appliquez sur un support propre, sec et dépolssiéré.

- SUR BOISERIES INTÉRIEURES ET MEUBLES: BRUTS/POREUX (bois, mélaminés stratifiés, MDF): lessivez avec une lessive à base de cristaux de soude et rincez. Égrenez au papier abrasif (grain entre 180 et 240) et dépolssiérez.

BOIS VERNIS ET PEINTS (mêmes anciennes glycéros) : lessivez avec une lessive à base de cristaux de soude et rincez. Laissez sécher, égrenez (grain entre 180 et 240) puis dépolssiérez. BOIS BRUTS EXOTIQUES, CHÊNE, CHÂTAIGNIER: égrenez au papier abrasif (grain entre 180 et 240) et dépolssiérez, puis appliquez la Sous-Couche Bois Tanniques Libéron.

- SUR RADIATEURS: lessivez avec une lessive à base de cristaux de soude et rincez. Égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépolssiérez. Si de la rouille est présente: nettoyez et appliquez une sous couche V33 adaptée.

L'APPLICATION

Mélangez minutieusement à l'aide d'une baguette large en insistant sur le fond du pot.

1 - Commencez par dégager les angles, les moulures, uniquement sur le carré à peindre, à l'aide d'un pinceau à recharger.

2 - Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau. Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Finissez en égalisant de haut en bas pour un résultat parfait. Laissez sécher 12h puis appliquez une seconde couche. Laissez sécher 24h avant d'apprécier le résultat.

Si vous utilisez plusieurs pots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots avant application. Une couche supplémentaire peut être nécessaire sur les coloris vifs ou si le contraste entre votre support et la teinte choisie est important.

Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.