

**UNE SEULE SOUS-
COUCHE POUR TOUT,
C'EST TELLEMENT PLUS
SIMPLE !**

**PROTECTION
ANTI-CORROSION**

Directe sur rouille

BLOQUE LES TANINS

Directe sur bois

RENFORCE L'ADHÉRENCE

Directe sur PVC, galva

FACILITE LE TENDU

Directe sur carrelage, verre

POLYVALENTE

peut être recouverte par des
peintures glycéro ou acryliques

NUANCIER

1 teinte · 1 aspect



Blanc



0,5 L · 2,5 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Tous Idéale sur fenêtres, volets, portails, grilles, mobiliers, objets... :

- En FER, CARRELAGE, PVC, ALU, GALVA, BOIS, MÉLAMINÉ, VERRE.
- Bruts ou à rénover (déjà peints, lasurés, vernis) ou rouillés.
- Ne s'applique pas sur les matières plastiques en polypropylène, les sols, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés.
Ne convient pas sur un carrelage douche et sol.



TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

±/- 10m² FINI EN 1 COUCHE



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU OU PISTOLET



NETTOYAGE DES OUTILS WHITE SPIRIT

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Les surfaces doivent être propres, sèches et non grasses.

• SUR BOIS :

Brut ou déjà peint : poncez soigneusement au grain 120 (bois brut) ou 150 (bois peint) et dépoussiérez.

Sur bois exotique brut : dégraissez à l'acétone.

• SUR FER :

Neuf : dégraissez à l'acétone.

Rouillé : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez.

Déjà peint : poncez soigneusement au grain 150 et dépoussiérez.

• SUR PVC-ALU-ZINC-GALVA :

Égrenez au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin) puis rincez.

Sur Galva, laissez vieillir 6 mois avant mise en peinture.

• SUR MÉLAMINÉ, CARRELAGE ET VERRE :

Lessivez soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin), rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans vent.

• Remuez votre sous-couche avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

• SUR BOIS : Diluez impérativement au white spirit et appliquez de façon régulière et sans surépaisseur. Laissez sécher 24h.

• SUR PVC - ALU - ZINC - GALVA - CARRELAGE - MÉLAMINÉ - VERRE : Appliquez de façon régulière en garnissant bien les angles. Laissez sécher 24h.

• SUR FER : Appliquez une couche généreuse en garnissant bien les angles. Laissez sécher 24h. Sur fer fortement rouillé ou corrodé, une seconde couche est préconisée.

BON À SAVOIR

• Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet www.v33.fr

• Dans le cas d'un support très poreux, une couche fine supplémentaire est conseillée afin de bloquer parfaitement la porosité et d'assurer une finition soignée.

• N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.

• Retirez un maximum de ce produit des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.