

LE BLANC PARFAIT À L'ÉPREUVE DU TEMPS

RESISTE EXTRÊME® est une peinture de haute qualité, qui associe l'efficacité d'une application très couvrante à une protection de surface longue durée grâce à la Technologie Clean Protect®.

TECHNOLOGIE CLEAN PROTECT® ANTI-TACHES

Protection longue durée contre les agressions du quotidien. Imperméable, anti-incrustation des taches.

Entretien régulier facile sans laisser de trace.

APPLICATION FACILE

Texture onctueuse anti-coulores et glisse facile

ULTRA COUVRANT

Haut garnissant et opacité élevée

BLANC PUR INCOMPARABLE

Blancheur absolue et tendu impeccable. Ne jaunit pas

NUANCIER

1 teinte · 3 aspects



Blanc · MAT



Blanc · VELOURS



Blanc · SATIN



2,5 L · 5 L · 10 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS


Murs, plafonds, boiseries, radiateurs.

Idéale dans toutes les pièces, même très sollicitées : cuisine, salle de bains, montée d'escalier, couloir, séjour, chambre...



TEMPS DE SÉCHAGE

30mn AU TOUCHER
4h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

± 5m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU POILS MI-LONGS 12-14mm OU PISTOLET (dilution ±5% d'eau)



NETTOYAGE DES OUTILS E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

• SUR FONDS POREUX NEUFS ET SAINS :

- **Sur béton, ciment, plaque de plâtre, enduits, plâtre et dérivés** : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- **Sur bois et dérivés** : poncez, dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

- **Sur papiers à peindre ou toile de verre** : appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT :

Grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Universelle V33.

• SUR ANCIENNES PEINTURES :

Lessivez, rincez, poncez puis dépoussiérez.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

• Prêt à l'emploi - Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.

• Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.



* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

BON À SAVOIR

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une seconde couche est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

• Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles, ... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.