





Aspect : BRILLANT

Format : 0,75L

• Rendement: ± 9 m²

VALORISEZ VOS MENUSERIES EXTÉRIEURES









DESTINATION

- Pour toutes les menuiseries extérieures : portes, volets, fenêtres...
- S'applique sur toutes les essences de bois (y compris chêne), européennes et exotiques, neuves ou anciennes.

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- BOIS BRUTS: Brossez et dépoussiérez. Diluez la 1^{re} couche.
- **BOIS VERNIS**: Poncez soigneusement au papier de verre grain fin 240. Si le vernis est écaillé, décapez le avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24h. Poncez et dépoussièrez.
- **BOIS PEINTS**: Décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24h. Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez.
- BOIS LASURÉ: Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez.
 Arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis.

APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Appliquez au pinceau la 1™ couche et laissez sécher 6 heures.
- Égrenez (poncez légèrement) au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.

Évitez les sur-épaisseurs.



NOIR CARBONE

GRIS ANTHRACITE

BRUN FUME

ROUGE NORDIQUE

BEIGE ARGILE