

MBEX

MASTIC À BOIS

Réparations importantes

- Intérieur/ Extérieur
- Bi-composant
- Reconstitue et répare le bois

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect :

Partie A : teintée

Partie B : non teintée

(le mélange des deux parties donnera la teinte définitive)

Viscosité : pâteux

Densité :

Partie A : 1.10 +/-0.05

Partie B : 0.90 +/- 0.01

Type de résine : Epoxy

Conditionnement : 0,5L - 1L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 40°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

Matériel d'application : spatule/ couteau

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

2 à 12 heures selon l'épaisseur

Nettoyage du matériel: acétone, immédiatement après usage.



FONCTIONS

MASTIC À BOIS, bi-composant pour réparer, reboucher ou reconstituer le bois. Aucun retrait ni fendillement : réparation solide et durable. Excellente adhérence : pas de décollement après séchage. Forte résistance aux chocs, UV et intempéries : Idéal à l'extérieur. Temps de durcissement du mélange long : facile à modeler. Se travaille comme le bois : se ponce, se teinte, se vitrifie, se vernit, accepte clous et vis... N'encrasse pas les abrasifs lors du ponçage.

Bonne reprise de la teinte, réparation discrète. Compatible avec toutes les essences de bois et dérivés.

MODE D'EMPLOI

Sur bois anciens :

Éliminer toutes traces de cire, vernis, vitrificateur des surfaces à réparer. Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs

Préparation du support

Éliminer les parties du bois qui se détachent et nettoyer soigneusement la surface à reboucher. Dans le cas de réparations importantes, remplacer le morceau de bois.

Application

Dosez au plus juste la même quantité de BASE A + DURCISSEUR B.

Bien mélanger à l'aide d'un couteau à reboucher. Seule la partie A est teintée pour donner la teinte finale.

Choisir la teinte la plus proche du bois à réparer.

Garnir généreusement la partie à réparer à l'aide d'une spatule ou au couteau.

Après séchage, poncer le surplus de mastic à l'abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement.

Préparez la quantité juste nécessaire aux réparations : après durcissement le produit ne peut plus être utilisé.

Bien reboucher après usage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

N'ouvrir les boîtes de mastic à bois qu'au moment de l'utilisation.

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

CONSEIL PRO :

Toujours préférer un ton légèrement plus foncé que le bois à réparer.