

LE VERNIS POUR UN EXTÉRIEUR SOUS HAUTE PROTECTION

Le vernis V33 vous offre la solution pour valoriser et préserver vos menuiseries, quelles que soient les conditions climatiques

HAUTE RÉSISTANCE
Protection longue durée aux UV et aux agressions climatiques

FACILE
Texture anti-goutte et séchage rapide

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
FR/044/008
www.ecolabels.fr

NUANCIER

4 teintes · 3 aspects


Incolore**


Chêne clair*


Chêne moyen


Chêne foncé

SATIN • BRILLANT* • MAT**

0,25L • 0,5L • 1L

SUPPORTS

Pour toutes les menuiseries extérieures: portes, volets, fenêtres...

Sur tous types de bois, à l'exception des bois peu imprégnables (mélèze, red cédar, iroko, wengé, douglas...)

TEMPS DE SÉCHAGE

3h ENTRE 2 COUCHES

RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES

OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU 9mm
PISTOLET: appliquez en 3 passes, diluez avec 10% d'eau

NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre et sec. Arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis.

•**BOIS BRUTS** : poncez et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.

•**BOIS VERNIS / LASURÉS :** soigneusement au papier de verre fin (grain 240).

•**BOIS PEINTS ou VERNIS ÉCAILLÉS** : décapez avec le décapant SPECIAL BOIS V33. Rincez à l'eau et laissez sécher 24h. Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez.

•**BOIS EXOTIQUES :** dégraissez votre bois à l'acétone. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33. Appliquez une sous-couche adaptée.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C, sans vent.

•Remuez le vernis à l'aide d'une baguette afin e bien l'homogénéiser.

•Appliquez au pinceau ou rouleau en couches régulières dans le sens des fibres du bois, en évitant les surépaisseurs.

•Laissez sécher 3h puis égrenez légèrement au papier de verre (grain 240), dépoussiérez et appliquez la seconde couche.

BON À SAVOIR

•L'incolore se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà vernis et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.

•Une 3ème couche peut être nécessaire en cas de fortes expositions (Sud / Sud-Ouest) pour une meilleure longévité.

•L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.

•Retirez un maximum de vernis des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

•En cas d'utilisation par pulvérisation, veillez à porter des gants et des vêtements appropriés et à ne pas respirer les brouillards.

•Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser le vernis. Réutiliser le vernis est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

•Evitez le gaspillage de vernis: faites une estimation de la quantité de vernis dont vous avez besoin.

•Respectez le rendement indiqué sur l'emballage et refermez l'emballage après usage.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.