

AX net

NETTOYANT/
DÉGRISEUR

TOUS BOIS

- Tous bois tachés et grisailés
- Ravive les bois noircis par les UV



CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect du film : Incolore

Viscosité : gel

Densité : 1,03 +/- 0,03

PH : acide

Matières actives : acide oxalique

Conditionnement : 1L – 5L

Stockage :

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Matériel d'application : Spatule / pinceau

Consommation : 6 à 7 m² /L en 1 couche.

Ne pas laisser sécher

Nettoyage du matériel: Eau, immédiatement après usage.

CONSEIL PRO :

Le relevage de fibres sur certains bois peut nécessiter un léger ponçage avant l'application d'une finition.

FONCTIONS

Nettoie, dégrise et ravive les bois tachés et noircis par le soleil et les intempéries sans décolorer.

Supprime toutes les taches, excellente action sur la rouille.
Gel anti-coulores en phase aqueuse.

S'utilise sur tous types de bois extérieurs :
portes, volets, bardages, terrasse, écrans...

A noter : Gel en phase aqueuse, attention aux essences de bois sensibles à l'eau comme le châtaignier, le chêne...

MODE D'EMPLOI

Appliquer au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière sur le bois. Laisser agir 5 à 10 minutes (ne pas laisser sécher).

Les "boues" de nettoyage s'éliminent avec une spatule ou une brosse de nylon. Pour les bois très sales, renouveler l'opération.

Rincer abondamment à l'eau et laisser sécher. Le relevage de fibres sur certains bois peut nécessiter un léger ponçage avant l'application d'un produit de finition. Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.
Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com