

33 DÉCOLAB® SOUS-COUCHE BOIS ANCIENS



DESTINATION

Escalier

Meuble

Produit destiné aux bois intérieurs bruts, peints, vernis ou vitrifiés. Il ne convient pas sur les bois extérieurs, les bois huilés ou cirés.

- Bois tachés, bois cloués, bois vitrifiés avec zones d'usure
- Bois tannique: chêne, châtaignier, bois exotiques...

La préparation idéale pour vos projets de rénovations



NEUTRALISE LES TACHES

- Facilite la rénovation.
- Bloque les remontées de tanins.

Nuancier

Incolore

0,75L

V33 SA - B.P.1 - F-39210 Domblans - Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

INFOS PRATIQUES:

12h

Avant peinture

Eau

Nettoyage des outils

LE MATÉRIEL:

Baguette large
ou mélangeur

Pinceau splater

Rouleau à poils mi-longs
8 à 12mm

PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.

- Lessivez toutes surfaces grasses et encrassées à l'aide d'un nettoyant à base de soude (alcalin). Rebouchez les fentes ou fissures.
- Rincez pour obtenir un support exempt de toutes traces de produit d'entretien, puis laissez sécher.
- Egrenez la totalité de la surface que vous allez peindre. Un ponçage à blanc de la surface n'est pas nécessaire. En revanche, l'étape d'égrenage (ponçage léger) avec un abrasif grains fins est indispensable. Dépoussiérez.

APPLICATION

Avant l'application, mélangez le produit avec une baguette large. Produit incolore prêt à l'emploi, ne le diluez pas. Une couche suffit.

1. Appliquez la préparation en couches croisées et régulières en évitant les sur-épaisseurs.
 - Sur un escalier: débutez par le haut de l'escalier en appliquant le produit au pinceau sur les marches et contremarches. Le centre des marches peut être réalisé au petit rouleau poils longs. Appliquez ensuite sur les limons, balustrades...
 - Sur des meubles: appliquez en commençant au pinceau par les angles, coins et les moulures. Appliquez ensuite au rouleau sur les surfaces planes, de haut en bas puis en croisant les passes. Laissez sécher de 1 à 2 heures.
2. Si les fibres du bois sont remontées (supports râpeux), égrenez légèrement avec un abrasif grains fins sur support sec. Attention, insistez peu lors de l'égrenage afin de ne pas enlever trop de produit et ainsi perdre son bénéfice. En cas de doute, appliquez une seconde couche sur support dépoussiéré.
3. Dépoussiérez soigneusement.

Préparation destinée à un usage intérieur uniquement. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application. Travaillez le produit par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ). Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en produit vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre produit. Appliquez la préparation à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Evitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Essuyez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau. Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.