VOTRE ALLIÉ POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

Le Décapant GEL EXPRESS® Spécial Bois décape facilement et en profondeur sur plusieurs couches.

EFFICACE

Remise à nu des bois européens et exotiques. N'altère pas les bois fragiles ou anciens, ne noircit pas le bois.

PERFORMANT

Décape plusieurs couches de peintures, vernis, lasures et vitrificateurs (à l'exclusion des revêtements à 2 composants).

APPLICATION FACILE

Texture gélifiée: ne coule pas

0,25L . 0,5L . 1L . 2L

MODE D'EMPLOI
DÉCAPANT GEL EXPRESS®
SPÉCIAL BOIS

SUPPORTS

Intérieur et extérieur

Sur tous types de bois européens et exotiques

Décape peintures, vernis, lasures et vitrificateur (à l'exclusion des revêtements à 2 composants)

	Vernis, peinture, lasure acrylique	Vernis, lasure, peinture glycéro
2 couches	5 min	20 min
4 à 6 couches	15 min	50 min

TEMPS D'ACTION

5min à 50min

RENDEMENT AU LITRE

+/- 4m²

OUTILS

PINCEAU, SPATULE, BROSSE, LAINE D'ACIER n°2

NETTOYAGE DES OUTILS

EAU TIÈDE

APPLIQUEZ

•Agitez le bidon avant emploi et équipez-vous de gants et de lunettes de protection.
•Appliquez au pinceau une couche épaisse, qui vous garantit un résultat optimal.
•Laissez agir le décapant de 5 min à 50 min selon le nombre de couches à décaper. Si après quelques minutes de pose, la surface paraît sèche, réappliquez du décapant.
•Retirez le revêtement ramolli à l'aide d'une spatule (dans le sens des fibres du bois), un grattoir ou laine d'acier.
•Rincez à l'eau tiède avec une brosse dure.
•Laissez sécher 24h avant d'appliquer une nouvelle finition.
Conditions idéales d'application : entre 15°C et 25°C sans pluie et sans vent. Faites un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

BON À SAVOIR

•Pour une meilleure performance, griffez les couches avec un abrasif gros grain afin de faciliter la pénétration du décapant.
•Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
•Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1re application, réappliquez une couche de décapant et augmentez le temps d'action.
•Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité du produit.
•Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.
•Un décapant chimique n'aura pas d'action sur une peinture ou un vernis bi-composant.
•Retirez un maximum de décapant des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Janvier 2026