

**PARFAITEMENT ADAPTÉE
AUX VARIATIONS
CLIMATIQUES POUR ÊTRE
TRANQUILLE LONGTEMPS**

La lasure Climats Extrêmes® garantit des performances longue durée pour que vous soyez serein face à toutes les intempéries.

RÉSISTANCE EXTRÊME
Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.
Film flexible et respirant adapté aux écarts thermiques de -40°C à +60°C.

RÉSULTAT PARFAIT
Tendu impeccable sans trace de pinceau, application sans coulure.

SANS SOUS-COUCHE
Directement sur les anciennes peintures et lasures (acrylique / glycéro).

NUANCIER

6 teintes · 1 aspect



Incolore



Chêne clair



Chêne naturel



Chêne doré



Acajou



Chêne foncé

SATIN



0,75 · 2,5 L · 5 L



FABRICATION JURA



SUPPORTS

Tous bois neufs ou anciens :
fenêtre, volet, bardage, porte,
mobilier, portail...

Bois soumis à des conditions
climatiques très rudes: chalet
de montagne, boiserie de bord
de mer, volet exposé plein
sud...



TEMPS DE SÉCHAGE

12h ENTRE 2 COUCHES



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2
COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS S O L V A N T

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arrêtes pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.
- **BOIS EXOTIQUES, CHÊNE...**: appliquez au préalable une première couche diluée.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS**: brossez pour enlever les parties non adhérentes, égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- **BOIS NOIRCIS**: appliquez la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.
- **BOIS GRAS**: dégraissez avec un produit adapté.

APPLIQUEZ

*Conditions idéales d'application : entre 10°C et 30°C sans vent.
L'aspect laiteux dans le pot disparaît lors de l'application.*

- Remuez la lasure à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Diluez la 1^{ère} couche.
- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet ou au rouleau spécial lasure.

BON À SAVOIR

- L'incolore se dégrade plus rapidement, il s'utilise donc uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- Les teintes sont miscibles entre elles.
- L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.
- Retirez un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^{ème} couche pour les teintes claires.

GARANTIE 12 ANS

Sur boiserie verticale, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).